

La tassa di riciclaggio anticipata (TRA) per gli elettrodomestici

Dal 1° luglio 1998 è entrata in vigore l'ORSAE, l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani. Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale. Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e deve essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture. Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA). In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della S.EN.S oppure ai riciclatori ufficiali della S.EN.S.

La lista dei centri di raccolta ufficiali della S.EN.S è disponibile nel sito www.sens.ch.

Estratto del tariffario ufficiale TRA della FEA e VRWT:

Piccoli elettrodomestici

Categoria	Categoria apparecchi	TRA CHF incl. IVA	TRA CHF escl. IVA
	Macchina per caffè, Microonde		
3	Macchina per caffè da incasso (ESP..), Forni a microonde (EMM../EBC GL9/90..)	5.–	4.65

Grandi elettrodomestici

Categoria	Categoria apparecchi	TRA CHF incl. IVA	TRA CHF escl. IVA
	Grandi elettrodomestici elettrici		
4	Cucine da incasso e forni + linea Compact (EH../EB../EBC..), cucine a gas (GH..), cucine elettriche libere (FEH../FHK../FHU..), lavastoviglie (GA../ESi../ESL 6250), lavatrici (WA, EWF../EW 1042 S, EW 1447 W, EWT 1540), asciugatrici (EDC../EDE../WTA../WTCL..)	25.–	23.25
	Elettrodomestici frigoriferi-congelatori e altri apparecchi con compressore		
5	Frigoriferi e congelatori da incasso (EK../ERU../IK../ERO../ERN../EUO..), frigoriferi liberi (TC../TK../SC../SK../ST../SB..), Food Center, congelatori liberi (TG../SG..), congelatori a pozzetto (GT..), asciugabiancheria-deumidificatore (EDC 3080 TD)	40.–	37.15
	Diversi apparecchi elettrici		
6	Forni da incasso compact (EBC 2/20.3), cappe aspiranti (DA../HL../WH../IH../EWH..), piani di cottura in vetroceramica, Teppan Yaki, Wok, piani di cottura e piani di cottura ribaltabile (EHT../GK../TY../WOK../KM../KT..), frigoriferi piccoli, sistema ad assorbimento (WA../EA../RM../RGE../RC..), lavastoviglie compact (ESF..), lavatrici compact (EW 934 S / EW 1070 C), asciugatrici compact (EDC 350 E), Fornelli a gas da incasso (EHT..)	15.–	13.95

Per accessori tipo cornici incasso per microonde, accessori incasso per mercato di ricambio, elementi di comando da incasso e fornelli (ER../ES../ESC..), set di piastre in ghisa, (PS), contatore di moneta, corredo di raccordo, ecc. non viene richiesta alcuna tassa di riciclaggio anticipata.

Per il ritiro a domicilio degli apparecchi verrà richiesta una tassa supplementare, a regia.