



Guida agli elettrodomestici Electrolux

Suggerimenti per la cura, la pulizia
e l'uso energetico efficiente

Trovate informazioni dettagliate nelle istruzioni per l'uso allegate all'apparecchio oppure sul nostro sito web.

Steamer e forni



Cura e pulizia

A seconda della possibilità e della disponibilità, utilizzate i programmi di pulizia e decalcificazione del vostro forno.

Per la pulizia esterna e la pulizia manuale del vano interno, consigliamo di utilizzare un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Dopo ogni impiego, asciugate il vano cottura con uno strofinaccio morbido. Il rivestimento catalitico smaltato (se presente) non va trattato, né con detersivi/spray né meccanicamente.

Ulteriori suggerimenti

Per evitare danni, non appoggiate oggetti quali fogli d'alluminio, pentole e teglie sul fondo del vano cottura.

Per prevenire corrosioni, non conservate alimenti umidi oppure oggetti nel vano cottura.

Piani di cottura



Cura e pulizia

Per rimuovere le incrostazioni più tenaci, utilizzate un detergente per vetroceramica e un raschietto per vetro. Evitate i prodotti abrasivi. A questo scopo consigliamo la crema detergente Electrolux per piano di cottura in vetro.

I residui come materie sintetiche sciolte o alimenti zuccherati vanno rimossi immediatamente, per evitare macchie o danni irreversibili.

Ulteriori suggerimenti

La caduta di oggetti (anche leggeri, come i macinaspezie) può provocare crepe o rotture. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia. Prestate attenzione, quindi, affinché nessun oggetto cada sul piano di vetroceramica.

Cappe aspiranti



Cura e pulizia

Per la pulizia esterna consigliamo un panno in microfibra, per la pulizia del vano riservato al filtro uno strofinaccio umido.

Per evitare il ristagno di grasso, i cattivi odori e la perdita di performance della funzione ad aria calda, i filtri vanno puliti (manutenzione) regolarmente e inoltre sostituiti dopo un certo periodo di tempo.

Tipo di filtro	Manutenzione	Sostituzione
Filtro di metallo	Lavare ogni 2-4 settimane nella lavastoviglie	A seconda dello sporco
OdourClean Filtro ai carboni attivi	-	Ogni 3-4 mesi
OdourClean Plus Filtro ai carboni attivi	Lavare ogni 4 mesi nella lavastoviglie	Ogni 2-3 anni
OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi	Rigenerare ogni 4 mesi nel forno	Ogni 4 anni

Suggerimenti per una maggior efficienza energetica

Prima dell'uso, rimuovete la griglia oppure le teglie non utilizzate dal forno/cuocivapore.

Evitate di aprire lo sportello durante la cottura al cuocivapore.

Abbassate la temperatura del forno prima della fine della cottura e terminate la cottura delle pietanze con il calore residuo.

Quando possibile, spegnete l'illuminazione durante la cottura e accendetela solo quando necessario.

Spesso non è (più) necessario preriscaldare il forno.

Se possibile, cucinate sempre con il coperchio.

Le pentole piccole utilizzate su zone cottura troppo grandi, nonché i fondi di pentole non piani, portano a un inutile dispendio energetico.

Anche in questo caso, utilizzate il calore residuo per terminare la cottura delle pietanze.

Impostate un livello di calore inferiore non appena il livello di odori, grasso o vapore diminuisce.



Lavastoviglie



Cura e pulizia

Pulite il filtro e il setaccio almeno una volta alla settimana.

Di tanto in tanto, selezionate il programma con la temperatura più alta (ad esempio il programma intensivo o Extra Power) per prevenire depositi di grasso e calcare e odori sgradevoli, nonché favorire risultati di pulizia ottimali.

Ulteriori suggerimenti

Impostate la lavastoviglie in base alla durezza dell'acqua della vostra regione. Assicuratevi che i filtri siano inseriti e innestati correttamente per evitare eventuali danni. Una volta ricaricato il sale rigenerante, avviare un ciclo di lavaggio, per prevenire la corrosione alveolare.

Frigoriferi e congelatori



Cura e pulizia

Pulire gli interni e gli accessori con un panno umido e sapone neutro. Gli elementi interni e gli accessori non sono indicati per il lavaggio in lavastoviglie.

Ulteriori suggerimenti

Lasciare lo sportello aperto solo il tempo necessario per evitare la formazione di condensa e ghiaccio e il funzionamento a vuoto del compressore.

Riempite il frigorifero con alimenti ben raffreddati e sigillati per evitare la formazione di umidità.

Per evitare danni o perdite, non utilizzate oggetti appuntiti o taglienti per eliminare eventuali strati di ghiaccio. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia.

Lavatrici



Cura e pulizia

Pulite regolarmente il cassetto del detersivo e la guarnizione dello sportello per evitare accumuli.

Una o due volte al mese, avviate la lavatrice vuota con un programma a 95 °C (senza prelavaggio) con pochissimo detersivo in polvere con candeggina all'ossigeno o con un prodotto trattante per lavatrici. A questo scopo consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Ulteriori suggerimenti

Non depositate vestiti sporchi e bagnati nel tamburo.

Grazie alla selezione del programma e a un carico corretti, nonché al dosaggio del detersivo secondo le istruzioni sulla confezione, si ottengono buoni risultati di lavaggio, si protegge la biancheria e si evitano i cattivi odori prevenendo la formazione di batteri.

Dopo il lavaggio, lasciate lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per ridurre la formazione di batteri.

Asciugatrice



Cura e pulizia

Dopo ogni impiego, pulite il filtro sotto lo sportello. Gli apparecchi con filtro a zoccolo, invece, vanno puliti dopo ogni terzo impiego o quando la spia si illumina.

Pulite lo scambiatore di calore nella zona dello zoccolo se è visibilmente sporco.

Ulteriori suggerimenti

Se l'asciugatrice è installata in un locale piccolo (p. es. uno sgabuzzino) o in un mobile, la porta del locale/mobile deve rimanere aperta durante l'asciugatura per evitare l'accumulo di calore e i conseguenti malfunzionamenti, inefficienza o messaggio di errore.

Caricate sempre completamente la lavastoviglie e sistemate le stoviglie molto sporche nella parte inferiore, orientandole verso il braccio spruzzatore.

Il programma ECO senza prelavaggio offre la migliore efficienza pulizia/consumo energetico ed è perfettamente sufficiente come normale ciclo di lavaggio delle stoviglie.

Pulite la lavastoviglie ogni due mesi con un detergente per la cura delle lavastoviglie per evitare depositi sul riscaldatore e favorire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. A questo scopo consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Sbrinate il congelatore/lo scomparto congelatore a partire da uno strato di brina dai 3 ai 4 mm.

Per garantire una circolazione ottimale dell'aria e quindi un raffreddamento efficiente, prestate attenzione alla disposizione degli alimenti ed evitate di sovraccaricare il congelatore.

Una temperatura ambiente elevata, una temperatura dell'apparecchio impostata a un livello basso e un vano interno sovraccarico, potrebbero comportare il funzionamento continuo del compressore e favorire la formazione di ghiaccio. Un'impostazione più alta della temperatura, invece, permette di risparmiare energia consentendo lo sbrinamento automatico.

Prestate attenzione a non coprire le griglie e le aperture d'aerazione.

Quando partite in vacanza, vi consigliamo di spegnere il frigorifero per risparmiare energia. È importante, però, pulire prima il vano interno e lasciare lo sportello aperto durante la propria assenza, per prevenire i cattivi odori.

Avviate la lavatrice vuota con un decalcificante e senza prelavaggio per evitare un maggiore consumo energetico a causa di una resistenza calcificata. Per la decalcificazione, consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Centrifugate il bucato da asciugare in asciugatrice ad alta velocità, per risparmiare energia e tempo durante l'asciugatura.

Il consumo energetico si riduce effettuando più cicli di asciugatura in successione senza pause prolungate, poiché la temperatura d'impiego si raggiunge più rapidamente.

Filtri e scambiatori di calore puliti assicurano un consumo energetico ridotto in quanto aumentano l'efficienza della pompa di calore, che a sua volta raggiunge tempi di asciugatura più brevi.

Accessori e prodotti per la cura e la pulizia adatti



Steam Care – Decalcificante per forno a vapore (250 ml)	Oven and Micro Care – Detergente spray per forni e forni a microonde (500 ml)	Vitro Care – Detergente crema per piani di cottura in vetro (300 ml)	Clean & Care 3 in 1 – Decalcificante, sgrassante, detergente igienizzante per lavatrici e lavastoviglie (12 x 50 g)	Super Clean for Dishwasher – Sgrassante per lavastoviglie (2 x 50g)
<p>Decalcificante delicato ed efficace. Assicura una decalcificazione completa e senza residui.</p>	<p>Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato.</p>	<p>Pulisce, lucida e forma un film protettivo che facilita la pulizia successiva.</p>	<p>Sgrassa, decalcifica e disinfetta. Se ne raccomanda l'uso mensile.</p>	<p>Trattamento di pulizia profonda per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi. Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi.</p>
<p>N. art.: 9029865236</p>	<p>N. art.: 9029865269</p>	<p>N. art.: 9029865244</p>	<p>N. art.: 9029865491</p>	<p>N. art.: 9029865632</p>



Frigo Care – Detergente spray per frigorifero (500 ml)	Super Clean for Washing Machines – Sgrassante per lavatrice (2 x 50 g)	Palline di lana per l'asciugatrice (4 pezzi)	Filtro CleanAir+ per frigoriferi	Vacuum Fresh All-in-One Set
<p>Detergente efficace pulisce e neutralizza odori sgradevoli.</p>	<p>Trattamento di pulizia profonda per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi. Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi.</p>	<p>Fino al 30% di pieghe in meno. Prodotte con lana naturale neozelandese. Durata media: 3 anni</p>	<p>Elimina fino al 90% degli odori in soli 15 minuti.</p>	<p>In questo modo è possibile conservare gli avanzi e le bottiglie aperte per un secondo momento, preservandone il gusto.</p>
<p>N. art.: 9029865350</p>	<p>N. art.: 9029865608</p>	<p>N. art.: 9029865541</p>	<p>N. art.: 9029803229</p>	<p>N. art.: 9009237323</p>



Servizio clienti
Telefono 0848 848 111
service@electrolux.ch
www.electrolux.ch/it-ch/support

Servizio di installazione
Telefono 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

Hotline tecnica / utente
Telefono 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Ordini di accessori e pezzi di ricambio
Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
ersatzteile@electrolux.ch
shop.electrolux.ch/it

Orari di apertura
Da lunedì a giovedì: 07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Venerdì: 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

Articoli di sostegno
www.electrolux.ch/it-ch/support

Istruzioni per l'uso
www.electrolux.ch/it-ch/support/user-manuals

Consulenza applicativa
www.tastegallery.electrolux.ch/it

Registrazioni di prodotti
www.electrolux.ch/it-ch/support/la-porta-a-piu

Electrolux SA
Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
www.electrolux.ch