

# Pflegetipps Geschirrspüler

Mit Clean and Care Entfetten und Entkalken in einem Schritt.



 Electrolux

Clean & Care

Entfetter und Entkalker  
Entfernt all-in-one  
Schmutz und Kalk  
Einschrittig und effizient  
Dreischrittig in 30 Minuten  
Leichter und sanfterer Prozess

Best Performance 

2 x SACHET 



# Reinigung und Pflege

## Allgemein

Ist die Wasserhärte bei ihrem Gerät richtig auf Ihr Leitungswasser eingestellt?

Warum? Reinigungsmittel können ihre volle Wirkung nur mit weichem, enthärtetem Wasser entwickeln und nur so gute Spül- und Trocknungsergebnisse entwickeln.

Zur Kontrolle schauen Sie bitte in der entsprechenden Bedienungsanleitung nach und informieren Sie sich über Ihre örtliche Wasserhärte.

## Regelmässig (1x wöchentlich) den Filter reinigen.

Darauf achten, dass der Filter korrekt eingerastet ist. Die Sprüharme ggf. auf Schmutzpartikel prüfen und allenfalls mit einem Zahnstocher von Verunreinigungen befreien.

Schmutzige Sprüharme und Filter können zu Verstopfungen und zu Geruchsbildung führen.

## Regelmässig ein Intensivprogramm wählen (mind. 2x monatlich).

Warum? Bei regelmässigen Gebrauch von Kurzprogramme oder Programme mit tiefen Temperaturen (Eco) können Fett- und Kalkablagerungen entstehen. Diese führen zu unangenehmen Gerüchen, schlechten Reinigungsergebnissen und technischen Ausfällen.

## Nach jedem Einfüllen von Regenerationsalz muss zwingend ein Waschgang gestartet werden.

Warum? Salzurückstände in der Maschine können die Chromoberfläche angreifen und Lochfrass erzeugen, welcher nicht durch die Garantie gedeckt ist.

# Clean and Care Box Für den Geschirrspüler und die Waschmaschine

Entfetten und Entkalken in einem Schritt: So bleibt die volle Funktionstüchtigkeit von Waschmaschine und Geschirrspüler erhalten.

Die Entfernung von Kalkablagerungen sorgt nicht nur für perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Geräts.

Dieser Spezialentkalker, verpackt in praktischen Sachets mit je einer Dosis Entkalker und Entfetter, entfernt Kalk und Ablagerungen aus dem Gerät und hinterlässt gründliche Sauberkeit. Die regelmässige Anwendung gewährleistet eine sachgemässe Wartung, optimiert die Leistung und reduziert den Energieverbrauch.

- Entfernt Kalkablagerungen
- Beugt unangenehmen Gerüchen vor
- Reduziert den Stromverbrauch
- Verlängert die Lebensdauer des Geräts
- Universal anwendbar
- Eine Anwendung pro Monat
- 1 Sachet für Waschmaschine  
½ Sachet für Geschirrspüler



.....  
**Clean and Care**  
Entkalker und Entfetter  
Preis CHF 24.– inkl. MwSt.

**Artikelnummer 9029798072**  
**Modell E6WMDW12**  
**Inhalt: 12 Sachets à 50 g**

**Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen**  
Unter [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) können Sie rund um die Uhr Zubehör und Ersatzteile schnell und bequem bestellen.

**MACH DAS  
LEBEN ZUM  
genuss**

**Nutzen Sie den WebShop  
für schnelle Bestellungen.**

Unter [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch)  
können Sie rund um die Uhr  
Zubehör und Ersatzteile  
schnell und bequem bestellen.

**WebShop**  
Mehr Informationen

