



Guida agli elettrodomestici Electrolux

Suggerimenti per la cura, la pulizia
e l'uso energetico efficiente

Trovate informazioni dettagliate nelle istruzioni per l'uso allegate all'apparecchio oppure sul nostro sito web.

Steamer e forni



Cura e pulizia

A seconda della possibilità e della disponibilità, utilizzate i programmi di pulizia e decalcificazione del vostro forno.

Per la pulizia esterna e la pulizia manuale del vano interno, consigliamo di utilizzare un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Dopo ogni impiego, asciugate il vano cottura con uno strofinaccio morbido. Il rivestimento catalitico smaltato (se presente) non va trattato, né con detersivi/spray né meccanicamente.

Ulteriori suggerimenti

Per evitare danni, non appoggiate oggetti quali fogli d'alluminio, pentole e teglie sul fondo del vano cottura.

Per prevenire corrosioni, non conservate alimenti umidi oppure oggetti nel vano cottura.

Piani di cottura



Cura e pulizia

Per rimuovere le incrostazioni più tenaci, utilizzate un detergente per vetroceramica e un raschietto per vetro. Evitate i prodotti abrasivi. A questo scopo consigliamo la crema detergente Electrolux per piano di cottura in vetro.

I residui come materie sintetiche sciolte o alimenti zuccherati vanno rimossi immediatamente, per evitare macchie o danni irreversibili.

Ulteriori suggerimenti

La caduta di oggetti (anche leggeri, come i macinaspezie) può provocare crepe o rotture. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia. Prestate attenzione, quindi, affinché nessun oggetto cada sul piano di vetroceramica.

Cappe aspiranti



Cura e pulizia

Per la pulizia esterna consigliamo un panno in microfibra, per la pulizia del vano riservato al filtro uno strofinaccio umido.

Per evitare il ristagno di grasso, i cattivi odori e la perdita di performance della funzione ad aria calda, i filtri vanno puliti (manutenzione) regolarmente e inoltre sostituiti dopo un certo periodo di tempo.

Tipo di filtro	Manutenzione	Sostituzione
Filtro di metallo	Lavare ogni 2-4 settimane nella lavastoviglie	A seconda dello sporco
Filtro a carboni attivi standard	-	Ogni 3-4 mesi
Filtro a carboni attivi LongLife lavabile	Lavare ogni 4 mesi nella lavastoviglie	Ogni 2-3 anni
Filtro a carboni attivi LongLife rigenerabile	Rigenerare ogni 4 mesi nel forno	Ogni 4 anni

Suggerimenti per una maggior efficienza energetica

Prima dell'uso, rimuovete la griglia oppure le teglie non utilizzate dal forno/cuocivapore.

Evitate di aprire lo sportello durante la cottura al cuocivapore.

Abbassate la temperatura del forno prima della fine della cottura e terminate la cottura delle pietanze con il calore residuo.

Quando possibile, spegnete l'illuminazione durante la cottura e accendetela solo quando necessario.

Spesso non è (più) necessario preriscaldare il forno.

Se possibile, cucinate sempre con il coperchio.

Le pentole piccole utilizzate su zone cottura troppo grandi, nonché i fondi di pentole non piani, portano a un inutile dispendio energetico.

Anche in questo caso, utilizzate il calore residuo per terminare la cottura delle pietanze.

Impostate un livello di calore inferiore non appena il livello di odori, grasso o vapore diminuisce.



Lavastoviglie



Cura e pulizia

Pulite il filtro e il setaccio almeno una volta alla settimana.

Di tanto in tanto, selezionate il programma con la temperatura più alta (ad esempio il programma intensivo o Extra Power) per prevenire depositi di grasso e calcare e odori sgradevoli, nonché favorire risultati di pulizia ottimali.

Ulteriori suggerimenti

Impostate la lavastoviglie in base alla durezza dell'acqua della vostra regione. Assicuratevi che i filtri siano inseriti e innestati correttamente per evitare eventuali danni. Una volta ricaricato il sale rigenerante, avviare un ciclo di lavaggio, per prevenire la corrosione alveolare.

Frigoriferi e congelatori



Cura e pulizia

Pulire gli interni e gli accessori con un panno umido e sapone neutro. Gli elementi interni e gli accessori non sono indicati per il lavaggio in lavastoviglie.


Ulteriori suggerimenti

Lasciare lo sportello aperto solo il tempo necessario per evitare la formazione di condensa e ghiaccio e il funzionamento a vuoto del compressore.

Riempite il frigorifero con alimenti ben raffreddati e sigillati per evitare la formazione di umidità.

Per evitare danni o perdite, non utilizzate oggetti appuntiti o taglienti per eliminare eventuali strati di ghiaccio. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia.

Lavatrici



Cura e pulizia

Pulite regolarmente il cassetto del detersivo e la guarnizione dello sportello per evitare accumuli.

Una o due volte al mese, avviate la lavatrice vuota con un programma a 95 °C (senza prelavaggio) con pochissimo detersivo in polvere con candeggina all'ossigeno o con un prodotto trattante per lavatrici. A questo scopo consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Ulteriori suggerimenti

Non depositate vestiti sporchi e bagnati nel tamburo.

Grazie alla selezione del programma e a un carico corretti, nonché al dosaggio del detersivo secondo le istruzioni sulla confezione, si ottengono buoni risultati di lavaggio, si protegge la biancheria e si evitano i cattivi odori prevenendo la formazione di batteri.

Dopo il lavaggio, lasciate lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per ridurre la formazione di batteri.

Asciugatrice



Cura e pulizia

Dopo ogni impiego, pulite il filtro sotto lo sportello. Gli apparecchi con filtro a zoccolo, invece, vanno puliti dopo ogni terzo impiego o quando la spia si illumina.

Pulite lo scambiatore di calore nella zona dello zoccolo se è visibilmente sporco.

Ulteriori suggerimenti

Se l'asciugatrice è installata in un locale piccolo (p. es. uno sgabuzzino) o in un mobile, la porta del locale/mobile deve rimanere aperta durante l'asciugatura per evitare l'accumulo di calore e i conseguenti malfunzionamenti, inefficienza o messaggio di errore.

Caricate sempre completamente la lavastoviglie e sistemate le stoviglie molto sporche nella parte inferiore, orientandole verso il braccio spruzzatore.

Il programma ECO senza prelavaggio offre la migliore efficienza pulizia/consumo energetico ed è perfettamente sufficiente come normale ciclo di lavaggio delle stoviglie.

Pulite la lavastoviglie ogni due mesi con un detergente per la cura delle lavastoviglie per evitare depositi sul riscaldatore e favorire un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. A questo scopo consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Sbrinate il congelatore/lo scomparto congelatore a partire da uno strato di brina dai 3 ai 4 mm.

Per garantire una circolazione ottimale dell'aria e quindi un raffreddamento efficiente, prestate attenzione alla disposizione degli alimenti ed evitate di sovraccaricare il congelatore.

Una temperatura ambiente elevata, una temperatura dell'apparecchio impostata a un livello basso e un vano interno sovraccarico, potrebbero comportare il funzionamento continuo del compressore e favorire la formazione di ghiaccio. Un'impostazione più alta della temperatura, invece, permette di risparmiare energia consentendo lo sbrinamento automatico.

Prestate attenzione a non coprire le griglie e le aperture d'aerazione.

Quando partite in vacanza, vi consigliamo di spegnere il frigorifero per risparmiare energia. È importante, però, pulire prima il vano interno e lasciare lo sportello aperto durante la propria assenza, per prevenire i cattivi odori.

Avviate la lavatrice vuota con un decalcificante e senza prelavaggio per evitare un maggiore consumo energetico a causa di una resistenza calcificata. Per la decalcificazione, consigliamo l'Electrolux Clean & Care 3 in 1 (sgrassa, decalcifica e disinfetta).

Centrifugate il bucato da asciugare in asciugatrice ad alta velocità, per risparmiare energia e tempo durante l'asciugatura.

Il consumo energetico si riduce effettuando più cicli di asciugatura in successione senza pause prolungate, poiché la temperatura d'impiego si raggiunge più rapidamente.

Filtri e scambiatori di calore puliti assicurano un consumo energetico ridotto in quanto aumentano l'efficienza della pompa di calore, che a sua volta raggiunge tempi di asciugatura più brevi.

Accessori e prodotti per la cura e la pulizia adatti

Ordinazioni su shop.electrolux.ch/ Telefono 0848 848 111



Prodotti per la cura e la pulizia

Decalcificante per steamer (250 ml)	Spray detergente per forno e forno a microonde (500 ml)	Crema detergente per piano di cottura in vetro (300 ml)	Clean & Care 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice (12 bustine da 50 g)	Super Clean GS Sgrassatore extraforte per lavastoviglie (2 bustine da 50 g)
Decalcificante delicato ed efficace. Assicura una decalcificazione completa e senza residui.	Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato.	Pulisce, lucida e forma un film protettivo che facilita la pulizia successiva.	Sgrassa, decalcifica e disinfetta. Se ne raccomanda l'uso mensile.	Trattamento di pulizia profonda per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi. Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi.
N. art.: 9029803443	N. art.: 9029803450	N. art.: 9029803435	N. art.: 9029803849	N. art.: 9029804474



Prodotti per la cura e la pulizia

Accessori

Spray detergente per frigorifero (500 ml)	Super Clean WM Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice (2 bustine da 50 g)	Palline di lana per l'asciugatrice (4 palline)	Pettine per le lamelle dell'asciugatrice	Set di coperchi universali con apertura per il vapore (2 coperchi: diametri da 16 a 18 cm e da 20 a 24 cm)
Detergente efficace pulisce e neutralizza odori sgradevoli.	Trattamento di pulizia profonda per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi. Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi.	Fino al 30% di pieghe in meno. Prodotte con lana naturale neozelandese. Durata media: 3 anni	Elimina la lanugine dalle lamelle del condensatore. Ottimizza l'asciugatura prolungando la durata dell'apparecchio.	Deviano i vapori di cottura direttamente verso la cappa aspirante. In questo modo, lavorare in cucina è sempre piacevole e l'aria rimane fresca.
N. art.: 9029803856	N. art.: 9029804441	N. art.: 9029803732	N. art.: 9029803674	N. art.: 9029803096



Istruzioni per l'uso

www.electrolux.ch/it-ch/support/user-manuals/

Registrazione del prodotto – aprire la porta a più

www.electrolux.ch/it-ch/support/la-porta-a-piu/

Shop per pezzi di ricambio & accessori

shop.electrolux.ch/it/

Consulenza applicativa

www.taste-gallery.ch/it

Guida ai filtri

shop.electrolux.ch/it/filter

Servizio di riparazione –

prenoti un appuntamento online

www.electrolux.ch/it-ch/support/repairs/

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Articoli di sostegno

www.electrolux.ch/it-ch/support/

Telefono 0848 848 111