



Guide Electrolux appareils électroménagers

Conseils d'entretien, de nettoyage
et d'utilisation économe en énergie

Pour obtenir des informations détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec l'appareil ou disponible sur notre site web.

Fours et steamers



Entretien et nettoyage

Utilisez aussi souvent que possible les programmes de nettoyage et de détartrage de votre four.

Pour le nettoyage extérieur et le nettoyage manuel de l'intérieur, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon doux, d'eau chaude et d'un détergent doux. Séchez l'espace de cuisson après chaque utilisation avec un chiffon doux. Le revêtement en émail catalytique (le cas échéant) ne doit pas être traité avec des détergents/sprays, ni mécaniquement.

Conseils supplémentaires

Pour éviter les dommages, ne placez pas d'objets tels que du papier aluminium, des poêles et des plaques sur le fond de l'espace de cuisson.

Ne stockez pas d'aliments ou d'objets humides dans l'espace de cuisson afin d'éviter la corrosion.

Plans de cuisson



Entretien et nettoyage

Pour nettoyer les résidus plus grossiers, utilisez un nettoyeur pour vitrocéramique et un grattoir pour le verre. Évitez les produits abrasifs. Pour cela, nous recommandons la crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique d'Electrolux.

Les résidus tels que le plastique fondu, mais aussi les aliments contenant du sucre, doivent être éliminés immédiatement afin d'éviter des taches ou des dommages permanents.

Conseils supplémentaires

Les chutes d'objets (y compris d'objets légers tels que les récipients à épices) peuvent provoquer des fissures ou des cassures. Les défauts de ce type ne sont pas couverts par la garantie. Veillez donc à ce qu'aucun objet ne tombe sur la plaque vitrocéramique.

Hottes



Entretien et nettoyage

Nous recommandons un chiffon en microfibres pour le nettoyage extérieur et un chiffon humide pour le nettoyage de l'espace du filtre.

Pour éviter l'accumulation de matières grasses, les mauvaises odeurs et les pertes de performance en mode recirculation, les filtres doivent non seulement être nettoyés (entretenus) régulièrement, mais aussi remplacés après une certaine durée d'utilisation.

Type de filtre	Entretien	Remplacement
Filtre métallique	Passer au lave-vaisselle toutes les 2 à 4 semaines	Selon les salissures
Filtre à charbon actif	-	Tous les 3 à 4 mois
Filtre à charbon actif LongLife lavable	Passer au lave-vaisselle tous les 4 mois	Tous les 2 à 3 ans
Filtre à charbon actif LongLife régénérant	Passer au four tous les 4 mois	Tous les 4 ans

Conseils pour une utilisation économe en énergie



Retirez les plaques ou la grille non utilisées lors de la cuisson au four / à la vapeur.

Évitez d'ouvrir la porte pendant la cuisson.

Réduisez la température du four avant la fin de la cuisson et terminez la cuisson de vos aliments avec la chaleur résiduelle.

Éteignez la lumière (lorsque c'est possible) pendant la cuisson. Allumez uniquement en cas de besoin.

Dans la plupart des cas, le préchauffage n'est pas (plus) nécessaire.

Si possible, cuisinez toujours avec un couvercle.

Des fonds de casseroles trop petits sur des zones de cuisson trop grandes ainsi que des fonds irréguliers consomment inutilement plus d'énergie.

Utilisez ici aussi la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson de votre plat.

Passez au niveau inférieur dès qu'une charge réduite d'odeur, de graisses ou de vapeur d'eau existe.

Lave-vaisselle



Entretien et nettoyage

Nettoyez le filtre et le tamis au moins une fois par semaine.

Sélectionnez de temps en temps le programme avec la température la plus élevée (p. ex. intensif ou extra power) afin de prévenir les dépôts de graisse, de calcaire, les mauvais résultats de nettoyage et les odeurs désagréables.

Conseils supplémentaires

Configurez votre lave-vaisselle en fonction de la dureté de l'eau locale. Assurez-vous que les filtres sont correctement installés et enclenchés afin d'éviter tout dommage. Lancez un cycle de lavage après avoir versé le sel régénérant afin d'éviter la corrosion par piqûres.

Chargez toujours votre lave-vaisselle au maximum et positionnez la vaisselle très sale vers le bas, en l'orientant vers le bras d'aspersion.

Votre programme ECO sans prélavage offre la meilleure efficacité en termes d'énergie et de nettoyage et suffit amplement pour les cycles de lavage normaux.

Nettoyez votre lave-vaisselle tous les deux mois avec un nettoyant pour machines afin d'éviter les dépôts sur la résistance et privilégier un fonctionnement efficace sur le plan énergétique. Pour cela, nous recommandons le Clean & Care 3 en 1 d'Electrolux (dégraisse, détartre et désinfecte).

Réfrigérateurs et congélateurs



Entretien et nettoyage

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec un chiffon humide et du savon neutre. Les pièces internes et les accessoires ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

Conseils supplémentaires

Laissez la porte ouverte aussi brièvement que possible pour éviter la formation de condensation et de glace et réduire le fonctionnement du compresseur.

Remplissez le réfrigérateur avec des aliments froids et fermés pour éviter la formation d'humidité.

N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour enlever une éventuelle couche de glace, afin d'éviter tout dommage ou fuite. Les défauts de ce type ne sont pas couverts par la garantie.

Dégivrez le congélateur/compartment à partir d'une couche de givre de 3 à 4 mm.

Vous assurez une circulation optimale de l'air et donc un refroidissement efficace si vous veillez à bien placer les aliments et évitez les surcharges.

En cas de température ambiante élevée et si la température de l'appareil est basse et la charge pleine, le compresseur peut fonctionner en continu et du givre peut se former. En revanche, une température plus élevée permet d'économiser de l'énergie et de dégivrer automatiquement.

Veillez à ne pas couvrir les grilles et les ouvertures d'aération.

En cas d'absence pour cause de vacances, nous recommandons d'éteindre le réfrigérateur pour économiser de l'énergie. Nettoyer l'intérieur au préalable et de laisser la porte ouverte pendant l'absence afin d'éviter les mauvaises odeurs.

Lave-linge



Entretien et nettoyage

Nettoyez régulièrement le tiroir à lessive et le joint de porte pour éviter les dépôts.

Faites fonctionner votre lave-linge à vide une à deux fois par mois avec un programme à 95° C (sans prélavage) et très peu de lessive en poudre avec un agent de blanchiment oxygéné ou avec un produit d'entretien pour lave-linge. Pour cela, nous recommandons le Clean & Care 3 en 1 d'Electrolux (dégraisse, détartre et désinfecte).

Conseils supplémentaires

Ne laissez pas de linge sale ou mouillé dans le tambour.

Le choix du bon programme, le chargement et le dosage de la lessive selon les indications permettent d'obtenir un bon résultat de lavage, mais également de préserver le linge, de prévenir les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries.

Laissez la porte et le tiroir à lessive ouverts après le lavage afin de réduire la prolifération des bactéries.

Faites tourner votre lave-linge à vide avec un produit détartrant, sans prélavage, pour éviter une surconsommation d'énergie due à une résistance entartrée. Pour le détartrage, nous recommandons le Clean & Care 3 en 1 d'Electrolux (dégraisse, détartre et désinfecte).

Essorez votre linge qui doit ensuite être séché dans le sèche-linge à une vitesse élevée afin d'économiser de l'énergie et du temps lors du séchage.

Sèche-linge



Entretien et nettoyage

Nettoyez le filtre sous la porte après chaque utilisation. Les appareils équipés d'un filtre de socle ne doivent être nettoyés qu'après trois utilisations ou lorsque le voyant s'allume.

Nettoyez l'échangeur de chaleur dans la zone du socle en cas de salissures visibles.

Conseils supplémentaires

Si votre sèche-linge est installé dans une petite pièce (p. ex. un réduit) ou dans un meuble, la porte de la pièce ou du meuble doit être ouverte pendant le séchage afin d'éviter l'accumulation de chaleur et l'inefficacité, les pannes ou les messages d'erreur.

Vous réduisez votre consommation d'énergie si vous effectuez plusieurs cycles de séchage à la suite sans longues pauses puisque la température est atteinte plus rapidement.

Des filtres et des échangeurs de chaleur propres permettent de réduire la consommation d'énergie, car ils augmentent l'efficacité de la pompe à chaleur, ce qui se traduit par des temps de séchage plus courts.

Produits d'entretien et de nettoyage et accessoires

Commandes sur shop.electrolux.ch / Téléphone 0848 848 111



Produits d'entretien et de nettoyage

Détartrant pour four à vapeur (250 ml)	Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes (500 ml)	Crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique (300 ml)	Clean & Care 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-linge (12 sachets à 50 g)	Super Clean GS Dégraissant puissant pour lave-vaisselle (2 sachets à 50 g)
Détartrant doux et très efficace. Assure un détartrage complet et sans résidu.	Spray nettoyant ultra-efficace pour éliminer les graisses et les résidus brûlés.	Nettoie, lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur.	Dégraisse, détartré et désinfecte. Utilisation mensuelle recommandée.	Nettoyant puissant pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et les conduits. Utilisation recommandée tous les six mois.
N° d'art : 9029799492	N° d'art : 9029799336	N° d'art : 9029799583	N° d'art : 9029799195	N° d'art : 9029799203



Produits d'entretien et de nettoyage

Accessoires

Spray nettoyant pour réfrigérateur (500 ml)	Super Clean WM Nettoyant puissant pour lave-linge (2 sachets à 50 g)	Filter à microplastiques pour lave-linge	Peigne à lamelles pour sèche-linge	Set de couvercles universels avec ouverture vapeur (2 couvercles : diamètre 16-18 cm et 20-24 cm)
Détergent efficace qui nettoie et neutralise les odeurs désagréables.	Nettoyant puissant pour éliminer les résidus dans les joints de porte, les tuyaux et le tambour. Utilisation recommandée tous les six mois.	Capture les fibres microplastiques des vêtements et textiles synthétiques. Filtre jusqu'à 90 % de toutes les fibres microplastiques. Facile à installer.	Élimine les peluches dans les lamelles du condenseur. Optimise les résultats du sèche-linge et prolonge la durée de vie de l'appareil.	Ils conduisent les vapeurs de cuisson directement vers la hotte. Il est ainsi toujours agréable de travailler dans la cuisine et l'air reste frais.
N° d'art : 9029799385	N° d'art : 9029799310	N° d'art : 9029803468	N° d'art : 9029803674	N° d'art : 9029803096



Modes d'emploi
www.electrolux.ch/fr-ch/support/user-manuals/

Articles d'aide
www.electrolux.ch/fr-ch/support/

Boutique pièces détachées et accessoires
shop.electrolux.ch/fr/

Enregistrement du produit – ouvrez la porte à plus
www.electrolux.ch/fr-ch/support/la-porte-a-plus/

Guide des filtres
shop.electrolux.ch/fr/filter

Conseils d'utilisation
www.taste-gallery.ch/fr

Electrolux SA
 Badenerstrasse 587
 8048 Zürich
www.electrolux.ch

Téléphone 044 405 8111