

# Fiche d'information sur le produit conformément à (EU) + No

Marque:	Electrolux
Modèle	DMGL8362AO 949599208
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	28.8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique	32.4
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (lux/W)	
Classe d'efficacité lumineuse	
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Débit d'air à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (m3/h)	270/500
Débit d'air en mode intensif ou « boost » (m3/h)	630
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (dB(A))	49/64
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » (dB(A))	70
Consommation d'énergie en mode « veille » (W)	-
Consommation d'énergie en mode « arrêt » (W)	0.49

## Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle			DMGL8362AO 949599208	
Type de plaque			Plaque de cuisson	
Nombre de zones de cuisson			4 foyers	
Nombre de aires de cuisson			2	
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)			Induction aspirante	
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches	Avant gauche	∅	21,0	cm
	Arrière gauche	∅	21,0	cm
	Avant droite	∅	21,0	cm
	Arrière droite	∅	21,0	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg	Avant gauche	EC <sub>cuisson électrique</sub>	179.6	Wh/kg
	Arrière gauche	EC <sub>cuisson électrique</sub>	189.1	Wh/kg
	Avant droite	EC <sub>cuisson électrique</sub>	187.3	Wh/kg
	Arrière droite	EC <sub>cuisson électrique</sub>	189.1	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg		EC <sub>plaque électrique</sub>	186.3	Wh/kg

### EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances"

#### Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- Lorsque vous faites chauffer de l'eau, n'utilisez que la quantité dont vous avez besoin.
- Dans la mesure du possible, placez toujours les couvercles sur les récipients de cuisson.
- Posez les récipients sur la zone de cuisson avant de l'activer.
- Placez les petits récipients sur les zones de cuisson les plus petites.
- Placez les récipients directement au centre de la zone de cuisson.
- Utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud ou pour les faire fondre."

## Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle		DMGL8362AO 949599208	
Consommation d'énergie annuelle	AEC <sub>hotte</sub>	28.8	kwh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	0.8	
Efficacité fluidodynamique	FDE <sub>hotte</sub>	32.4	
Indice d'efficacité énergétique	EEL <sub>hotte</sub>	41.4	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	QBEP	259.2	m3/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	PBEP	444	Pa
Débit d'air maximal	Q <sub>max</sub>	630.0	m3/h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	WBEP	98.8	W
Puissance nominale du système d'éclairage	WL		W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E <sub>moyen</sub>		lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	P <sub>s</sub>	-	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	P <sub>o</sub>	0.49	W
Niveau de puissance acoustique	LWA	64	dB

**EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction**

**EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine**

**EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance**

**Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:**

- lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fin de la cuisson.
- N'augmenter la vitesse qu'en cas de forte production de fumée ou d'odeurs et n'utiliser la ou les vitesses de boost qu'en cas de conditions extrêmes.
- Lorsque nécessaire, remplacer le filtre à charbon pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Lorsque nécessaire, laver le filtre à graisse pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Pour optimiser l'efficacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d'extraction indiqué dans ce manuel.