


CONSEIL D'ENTRETIEN POUR LAVE-VAISSELLE



RECOMMANDÉ PAR

AEG



Electrolux

ZANUSSI

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Généralités

La dureté de l'eau réglée sur votre appareil correspond t-elle bien à celle de votre eau du robinet?

Pourquoi? Les produits de nettoyage ne peuvent agir pleinement qu'avec une eau adoucie et ne permettent un rinçage et un séchage efficaces que dans ces conditions.

À titre de contrôle, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant et vous renseigner sur la dureté de l'eau locale.

Nettoyer régulièrement les filtres (1 fois par semaine).

Assurez-vous que le filtre est bien fixé. Vérifiez si vous trouvez des particules de saleté dans le bras gicleur et éventuellement nettoyez-le avec un cure-dents.

Pourquoi? Des filtres et des bras gicleurs sales peuvent également être à l'origine de mauvaises odeurs.

Choisir régulièrement un programme intensif (au moins 2 fois par mois).

Pourquoi? L'usage régulier de programmes courts ou de programmes à basse température (Eco) peut s'accompagner de dépôts de graisse ou de calcaire. Ces derniers sont à l'origine de mauvaises odeurs, d'un nettoyage insatisfaisant et de défaillances techniques.

Après chaque remplissage de sel régénérant, il est impératif de lancer un cycle de lavage.

Pourquoi? Le sel restant dans la machine peut attaquer les surfaces chromées et provoquer une corrosion par piqûres qui n'est pas couverte par la garantie.

NETTOYAGE PARFAIT POUR LE LAVE-VAISSELLE

Clean and Care

Ce détartrant spécial, conditionné en sachets pratiques contenant chacun une dose de détartrant et de dégraissant, élimine efficacement le calcaire et les dépôts de votre appareil pour un résultat net et impeccable. L'utilisation régulière permet d'assurer un entretien correct, d'optimiser les performances et de réduire la consommation d'énergie.



Clean and Care

Détartrant et dégraissant
Prix CHF 26.- TVA incl.

Référence 9029803849

Modèle M2GCP120

Contenu: 12 sachets de 50 g

Super Clean

Ce nettoyage en profondeur enlève les résidus de la cuve et des tuyaux de votre lave-vaisselle qui s'accumulent avec le temps, causant des odeurs désagréables et des résultats de nettoyage moins satisfaisants. Utiliser tous les 6 mois.



Super Clean

pour lave-vaisselle
Prix CHF 16.- TVA incl.

Référence 9029804474


Modèle M2DCP050

Contenu: 2 sachets de 50 g



PENSEZ AU WEBSHOP POUR COMMANDER RAPIDEMENT

Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch
et commandez simplement et rapidement
les produits d'entretien et de nettoyage
pour vos appareils.



WebShop
Plus d'information.

