

PFLEGETIPPS WASCHMASCHINE



EMPFOHLEN VON

AEG



Electrolux

ZANUSSI

REINIGUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen die Waschmittelschublade immer von Waschmittel- und Weichspülerresten zu befreien.

Durch Ablagerungen kann das Auflösen des Waschmittels behindert und das Waschergebnis beeinträchtigt werden.

Regelmässig (2 x monatlich) ein Kochwasch- oder Maschinenreinigungsprogramm starten.

Bei regelmässigem Gebrauch von Kurzprogrammen oder Programmen mit tiefen Temperaturen können Fett- und Kalkablagerungen sowie ein Biofilm in den Schläuchen, am Türgummibalg und Sensoren entstehen. Diese führen zu unangenehmen Gerüchen, schlechten Reinigungsergebnissen und technischen Ausfällen.

Super Clean

Der Tiefenreiniger für die Waschmaschine, 2 Anwendungen
Preis CHF 16.– inkl. MwSt.

Artikelnummer 9029804441
Modell M2WCP050
Inhalt: 2 Beutel à 50 g

Dieser hochwertige Tiefenreiniger enthält kraftvolle Enzyme und Entfetter, die Ablagerungen auf der Türdichtung, der Trommel und den Rohren beseitigen, ohne Flecken auf der Wäsche zu hinterlassen oder unangenehme Gerüche abzugeben.

PERFEKTE REINIGUNG FÜR DIE WASCHMASCHINE

Entfetten und Entkalken in einem Schritt: So bleibt die volle Funktionstüchtigkeit von Waschmaschine und Geschirrspüler erhalten.

Die Entfernung von Kalkablagerungen sorgt nicht nur für perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Geräts.

Clean and Care

Dieser Spezialentkalker, verpackt in praktischen Beutel mit je einer Dosis Entkalker und Entfetter, entfernt Kalk und Ablagerungen aus dem Gerät und hinterlässt gründliche Sauberkeit. Die regelmässige Anwendung gewährleistet eine sachgemässe Wartung, optimiert die Leistung und reduziert den Energieverbrauch.

Clean and Care

Entkalker und Entfetter
Preis CHF 26.– inkl. MwSt.


Artikelnummer 9029803849
Modell M2GCP120
Inhalt: 12 Beutel à 50 g

- Entfernt Kalkablagerungen
- Beugt unangenehmen Gerüchen vor
- Reduziert den Stromverbrauch
- Verlängert die Lebensdauer des Geräts
- Universalanwendbar
- Eine Anwendung pro Monat
- 1 Beutel für Waschmaschine
½ Beutel für Geschirrspüler



NUTZEN SIE DEN WEBSHOP FÜR SCHNELLE BESTELLUNGEN

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihre passenden Pflege- und Reinigungsprodukte zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen.

