


EB4PL80QCN
EB4PL80QSP



DE Backofen

Benutzerinformation



WIR DENKEN AN SIE

Danke, dass Sie ein Gerät von Electrolux gekauft haben. Sie haben sich für ein Produkt entschieden, in dem jahrzehntelange Berufserfahrung und Innovation stecken. Bei der Entwicklung dieses genialen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. Wann immer Sie das Gerät verwenden, können Sie sicher sein, dass Sie jedes Mal großartige Ergebnisse erzielen.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie unsere Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

www.electrolux.com/support

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:

www.registerelectrolux.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE


Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an unseren autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.


Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

 Warnungs-/Sicherheitshinweise

 Allgemeine Informationen und Empfehlungen

 Informationen zum Umweltschutz

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	3	4. BEDIENFELD.....	11
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen.....	4	4.1 Ausstattung Bedienfeld.....	11
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4	4.2 Anzeige.....	12
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	6	5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.....	13
2.1 Aufstellen.....	6	5.1 Erste Reinigung	13
2.2 Elektroanschluss.....	7	5.2 Erstanschluss.....	14
2.3 Bedienung.....	7	5.3 Drahtlose Verbindung 	14
2.4 Reinigung und Pflege.....	8	5.4 Softwarelizenzen.....	14
2.5 Pyrolytische Reinigung.....	9	5.5 Erstes Vorheizen.....	15
2.6 Dampfgeräten.....	9	5.6 Einstellung: Wasserhärte.....	15
2.7 Innenbeleuchtung.....	9	6. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	16
2.8 Wartung.....	10	6.1 Einstellung: Ofenfunktionen.....	16
2.9 Entsorgung.....	10	6.2 Einstellung: Dampffunktion.....	17
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	10	6.3 Einstellung: VarioGuide.....	18
3.1 Gesamtansicht.....	10	6.4 Ofenfunktionen.....	19
3.2 Zubehörteile.....	11	6.5 Hinweise für: Feuchte Umluft.....	21

7. UHRFUNKTIONEN.....	22	11.9 Benutzung: Trocknen.....	36
7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen...	22	11.10 Benutzung: Entleeren des	
7.2 Einstellung: Uhrfunktionen.....	22	Wassertanks.....	37
8. VERWENDEN DES ZUBEHÖRS.....	25	11.11 Aus- und Einbau: Tür.....	37
8.1 Einsetzen der Zubehöerteile.....	25	11.12 Wie ersetzt man: Lampe.....	38
8.2 KT-Sensor.....	25	12. FEHLERSUCHE.....	40
8.3 Benutzung: KT-Sensor.....	26	12.1 Was tun, wenn	40
9. ZUSATZFUNKTIONEN.....	27	12.2 Vorgehensweise bei:	
9.1 Speichern: Favoriten.....	27	Fehlercodes.....	41
9.2 Abschaltautomatik.....	28	12.3 Servicedaten.....	42
9.3 Kühlgebläse.....	28	13. ENERGIEEFFIZIENZ.....	43
10. RATSCHLÄGE UND TIPPS.....	29	13.1 Produktinformationen und	
10.1 Empfehlungen zum Garen.....	29	Produktinformationsblatt nach der	
10.2 Feuchte Umluft.....	29	europäischen Ökodesign- und	
10.3 Feuchte Umluft -		Energiekennzeichnungsverordnung....	43
empfohlenes Zubehör.....	30	13.2 Energie sparen.....	43
10.4 Gartabellen für Prüfinstitute.....	30	14. MENÜSTRUKTUR.....	44
11. REINIGUNG UND PFLEGE.....	31	14.1 Menü.....	44
11.1 Hinweise zur Reinigung.....	32	14.2 Untermenü für: Reinigung.....	45
11.2 Entfernen der: Einhängegitter	32	14.3 Untermenü für: Optionen.....	45
11.3 Benutzung:		14.4 Untermenü für: Verbindungen.....	46
Pyrolytische Reinigung.....	32	14.5 Untermenü für: Setup.....	46
11.4 Erinnerungsfunktion Reinigen.....	34	14.6 Untermenü für: Service.....	47
11.5 Benutzung: Entkalkung.....	34	15. ES IST GANZ EINFACH!.....	47
11.6 Entkalkungserinnerung.....	35	16. GARANTIE.....	49
11.7 Benutzung: Spülen.....	36	17. UMWELTTIPPS.....	50
11.8 Erinnerung an die Trocknung.....	36		

Änderungen vorbehalten.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Gerätes die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemässe Installation oder Verwendung entstehen. Bewahren Sie die Anweisungen immer an einem sicheren und zugänglichen Ort auf, um sie später wiederverwenden zu können.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, und es ist sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät und Mobilgeräten mit My Electrolux Kitchen spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, und entsorgen Sie es angemessen.
- **WARNUNG:** Das Gerät und zugängliche Teile werden während des Betriebs heiss. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist oder abkühlt.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, sollte diese aktiviert werden.
- Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät kann in Büros, Hotelzimmern, Bed & Breakfast-Gästezimmern, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn das

Niveau des (durchschnittlichen) Haushaltsverbrauchs nicht überschritten wird.

- Die Installation des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie es in die Einbaustruktur eingebaut haben.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermassen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie das Leuchtmittel ersetzen, um die Gefahr eines elektrischen Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Das Gerät und zugängliche Teile werden während des Betriebs heiss. Achten Sie darauf, die Heizelemente und die Oberflächen im Backofen nicht zu berühren.
- Verwenden Sie immer Topfhandschuhe, wenn Sie Zubehör oder Backofengeschirr in den Backofen stellen oder herausnehmen.
- Verwenden Sie ausschliesslich den für dieses Gerät empfohlenen Temperatursensor (Speisethermometer).
- Zum Entfernen der Schienen ziehen Sie zunächst das vordere Teil und dann das hintere Ende der Schienen weg von den Seitenwänden. Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Benutzen Sie zum Reinigen der Glasabdeckung des Herdes keine scharfen Scheuermittel oder Metallschwämmchen – sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Entfernen Sie vor der pyrolytischen Reinigung alle Einhängegitter sowie Zubehörteile und verschüttete Ablagerungen und Flüssigkeiten aus dem Garraum.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Aufstellen

**WARNUNG!**

Das Gerät darf nur von einer Fachkraft installiert werden.

- Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- Montieren oder verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Bewegen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Türgriff.
- Installieren Sie das Gerät an einem sicheren, geeigneten Aufstellort, der die Installationsanforderungen erfüllt.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Prüfen Sie vor Montage des Geräts, dass sich die Ofentür unbehindert öffnen lässt.
- Das Gerät ist mit einem elektrischen Kühlsystem ausgestattet. Es muss mit der Stromversorgung betrieben werden.
- Das Einbaugerät muss die Beständigkeitsanforderungen nach DIN 68930 erfüllen.

Mindesthöhe des Schrankes (Mindesthöhe des Schrankes unter Arbeitsplatte)	450 (460) mm
Breite des Schrankes	560 mm
Tiefe des Schrankes	550 (550) mm
Höhe der Vorderseite des Geräts	455 mm
Höhe der Rückseite des Geräts	440 mm
Breite der Vorderseite des Geräts	596 mm
Breite der Rückseite des Geräts	560 mm
Tiefe des Gerätes	567 mm
Einbautiefe des Gerätes	546 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	882 mm

Mindestgrösse der Lüftungsöffnung. Öffnung unten auf der Rückseite	560x20 mm
Netzkabellänge. Kabel in der rechten Ecke auf der Rückseite	2500 mm
Befestigungsschrauben	3.5x25 mm

2.2 Elektroanschluss



WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Achten Sie darauf, dass die Parameter auf dem Typenschild mit den elektrischen Werten der Netzstromversorgung übereinstimmen.
- Schliessen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäss installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür nicht berührt oder in ihre Nähe gelangt, insbesondere wenn die Tür heiss ist.
- Alle Teile zum Schutz vor direktem Berühren sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Stecken Sie den Netzstecker erst am Ende der Installation in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Falls die Steckdose lose ist, schliessen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der das Gerät allpolig von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
- Schliessen Sie die Gerätetür ganz bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Dieses Gerät wird mit nur mit einem Netzkabel geliefert.

2.3 Bedienung



WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr oder Explosionsgefahr.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch ab.
- Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Heisse Luft kann entweichen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Üben sie keinen Druck auf die offene Tür aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Die Verwendung von Zutaten, die Alkohol enthalten, kann eine Mischung aus Alkohol und Luft zur Folge haben.
- Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf, dass keine Funken oder offene Flammen in das Gerät gelangen.
- Bringen Sie keine entflammabaren Produkte oder nasse Gegenstände mit entflammabaren Produkten in das Gerät, in die Nähe des Geräts oder auf das Gerät.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht preis.



WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

- Um Beschädigungen oder Verfärbungen der Emaillebeschichtung zu vermeiden:
 - Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder andere Gegenstände nicht direkt auf den Boden des Geräts.
 - Legen Sie keine Aluminiumfolie direkt auf den Garraumboden des Geräts.
 - Füllen Sie kein Wasser in das heisse Gerät.
 - Bewahren Sie kein feuchtes Geschirr oder Lebensmittel im Gerät auf, wenn Sie den Garvorgang beendet haben.
 - Gehen Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Zubehörs sorgfältig vor.
- Verfärbungen der Emaille- oder Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie für nasse Kuchen eine tiefes Blech. Fruchtsäfte verursachen Flecken, die möglicherweise permanent sind.
- Garen Sie immer bei geschlossener Backofentür.
- Ist das Gerät hinter einer Möbelfront (z. B. einer Tür) installiert, achten Sie darauf, dass die Tür während des Gerätebetriebs nicht geschlossen wird. Hitze und Feuchtigkeit können sich hinter der geschlossenen Möbelplatte bilden und dazu führen, dass ein Schaden am Gerät, dem Gehäuse oder Boden entsteht. Schliessen Sie die Möbelplatten nicht bevor das Gerät nach dem Gebrauch komplett abgekühlt ist.

2.4 Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Verletzungs- und Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Vor der Wartung schalte das Gerät immer aus und ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
- Ersetzen Sie die Türglasscheiben umgehend, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Gehen Sie beim Aushängen der Tür sorgsam vor. Die Tür ist schwer!
- Reinigen Sie das Gerät regelmässig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschliesslich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Falls Sie ein Ofenspray verwenden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf seiner Verpackung.

2.5 Pyrolytische Reinigung



WARNUNG!

Im Pyrolyse-Modus besteht Verletzungs- und Brandgefahr und es können chemische Emissionen (Dämpfe) austreten.

- Vor der pyrolytischen Reinigung und dem ersten Aufheizen Folgendes aus dem Ofeninnenraum beseitigen:
 - alle übrig gebliebenen Speisereste, Öl- oder Fettflecken / Ablagerungen.
 - alle abnehmbaren Gegenstände (einschliesslich der mit dem Gerät gelieferten Regale, Seitengitter usw.), insbesondere alle antihaftbeschichteten Töpfe, Pfannen, Tablett, Utensilien usw.
- Lesen Sie die Anweisungen für die pyrolytische Reinigung sorgfältig durch.
- Halten Sie Kinder während der pyrolytische Reinigung vom Gerät fern. Das Gerät wird sehr heiss und heisse Luft wird aus den vorderen Kühlschlitzen ausgestossen.
- Die pyrolytische Reinigung erfolgt bei sehr hoher Temperatur und kann Dämpfe von Gargutresten und Fertigungsrückständen freisetzen. Beachten Sie Folgendes:
 - Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach jeder pyrolytischen Reinigung.
 - Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach dem ersten Vorheizen.
- Schütten Sie während und nach der pyrolytischen Reinigung kein Wasser auf die Backofentür, um eine Beschädigung der Glasscheiben zu vermeiden.
- Die von den Pyrolyse-Backöfen/Speiseresten freigesetzten Dämpfe sind ungefährlich für Menschen, einschliesslich Kinder, oder Personen mit Gesundheitsbeschwerden.
- Halten Sie Haustiere während und nach der pyrolytischen Reinigung und dem ersten Aufheizen vom Gerät fern. Kleine Tiere (insbesondere Vögel und Reptilien) können sehr empfindlich auf die Temperaturschwankungen und Dämpfe reagieren.
- Antihaftbeschichtete Oberflächen auf Töpfen, Pfannen, Tablett, Utensilien usw. können durch den Hochtemperatur-Pyrolyse-Reinigungsvorgang aller Pyrolyseöfen beschädigt werden und können auch eine Quelle für schwach-schädliche Dämpfe sein.

2.6 Dampfgaren



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Freigesetzter Dampf kann zu Verbrennungen führen.
 - Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Es kann Dampf austreten.
 - Öffnen Sie die Gerätetür nach dem Dampfgaren vorsichtig.

2.7 Innenbeleuchtung



WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

- Bezüglich der Lampen in diesem Produkt und der separat erhältlichen Ersatzlampen: Diese Lampen dienen dazu, extremen Bedingungen in Haushaltsgeräten zu widerstehen, z. B.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder Informationen zum Betriebsstatus des Geräts anzuzeigen. Sie dienen nicht dem Einsatz in anderen Anwendungen und eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Verwenden Sie stets nur eine Lampe mit der gleichen Leistung..

2.8 Wartung

- Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

2.9 Entsorgung




WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

- Kontaktieren Sie die Behörden vor Ort, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie das Gerät entsorgen können.
- Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräteanschlusses ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere im Gerät einschliessen.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Gesamtansicht




- 1** Bedienfeld
- 2** Anzeige
- 3** Wassertank
- 4** Buchse für KT-Sensor
- 5** Heizelement
- 6** Lampe
- 7** Umluft
- 8** Entkalkung des Auslaufschlauchs
- 9** Einhängegitter, herausnehmbar
- 10** Einschubebene

3.2 Zubehörteile


Gitterrost

Für Töpfe, Backformen, Roste.




Backblech

Für Kuchen und Biskuitboden.




Kuchenblech hochrandig

Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von abtropfendem Fett.




KT-Sensor

Zum Messen der Temperatur in Speisen.



4. BEDIENFELD

4.1 Ausstattung Bedienfeld




BEDIENFELD




1	EIN / AUS	Drücken und halten Sie die Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2	Anzeige	Anzeige der aktuellen Geräteeinstellungen.

		
Drücken Sie	Verschieben	Drücken und Halten
Die Oberfläche mit der Fingerspitze berühren.	Mit der Fingerspitze über die Oberfläche streichen.	Die Oberfläche 3 Sekunden lang berühren.













4.2 Anzeige

	<p>Display mit der maximalen Anzahl wählbarer Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Menü / Zurück B. Wi-Fi (nur ausgewählte Modelle) C. Uhrzeit D. Informationen E. Kurzzeitwecker F. KT-Sensor (nur ausgewählte Modelle) G. START/STOPP H. Temperatur I. Fortschrittsanzeige / Schieberegler J. Mehr K. Ofenfunktionen
---	--

Anzeigen im Display

Grundlegende Anzeigen – Zum Navigieren im Display.			
<p>OK</p> <p>Zum Bestätigen der Auswahl/Einstellung.</p>	<p></p> <p>Zum Bestätigen der Auswahl/Einstellung oder Zurückblättern um eine Menüebene.</p>	<p></p> <p>Zum Zurückblättern um eine Menüebene/Rückgängigmachen der letzten Aktion.</p>	<p></p> <p>Zum Ein- und Ausschalten der Optionen.</p>
Alarmton Funktionsanzeigen – Nach Ablauf der eingestellten Gardauer ertönt der Signalton.			

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

 Die Funktion ist eingeschaltet.	 Die Funktion ist eingeschaltet. Der Garvorgang stoppt automatisch.	 Der Alarmton ist ausgeschaltet.		
Kurzzeitweckeranzeigen				
 Zum Einstellen der Funktion: Verzögerter Start.	 Zum Abbrechen der Einstellung.	 Der Timer startet nach dem Schliessen der Tür des Geräts.	 Der Timer startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht.	 Der Timer startet bei Beginn des Kochprozesses.
Türfunktionsanzeigen				
 Die Tür des Geräts wird verriegelt.				
Wi-Fi Anzeigen – Das Gerät kann mit Wi-Fi verbunden werden.				
 Wi-Fi Die Verbindung ist eingeschaltet.	 Wi-Fi Die Verbindung ist ausgeschaltet.			
Fernsteuerung Anzeige – Das Gerät kann ferngesteuert werden.				
 Fernsteuerung ist eingeschaltet.				

5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

5.1 Erste Reinigung

		
---	---	---

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Entfernen Sie alle Zubehörteile und abnehmbaren Regalböden aus dem Gerät.	Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nur mit einem Mikrofasertuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.	Legen Sie das Zubehör und die abnehmbaren Bodenträger in das Gerät.



5.2 Erstanschluss

Nach dem ersten Verbinden wird im Display eine Willkommensmeldung angezeigt. Stellen Sie Folgendes ein: Sprache, Helligkeit, Lautstärke, Wasserhärte, Uhrzeit, Drahtlose Verbindung.

5.3 Drahtlose Verbindung

Zum Anschliessen des Geräts benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit Internetanschluss.
- Ein Mobilgerät, das mit dem selben drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Schritt 1	Laden Sie die Mobil-App herunter My Electrolux Kitchen , und folgen Sie den Anweisungen für die nächsten Schritte.
Schritt 2	Schalten Sie das Gerät ein.
Schritt 3	Drücken Sie:  . Wählen Sie: Einstellungen/Verbindungen.
Schritt 4	 – Wischen oder drücken Sie: Wi-Fi.
Schritt 5	Wählen Sie das drahtlose Netzwerk mit Internetanschluss aus. Das Funkmodul des Geräts startet innerhalb von 90 Sekunden.

Frequenz	2,4 GHz WLAN
	2412–2484 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. Leistung	EIRP < 20 dBm (100 mW)




5.4 Softwarelizenzen

Die Software in diesem Produkt enthält Komponenten, die auf frei verfügbarer und Open-Source-Software basieren. Electrolux dankt für die Beiträge der Open-Source-Software und Robotik-Communities zum Entwicklungsprojekt.

Um auf den Programmcode dieser frei verfügbaren und Open-Source-Softwarekomponenten zuzugreifen, deren Lizenzbedingungen die Veröffentlichung verlangen, und um die vollständige Copyright-Information und geltende Lizenzbedingungen einzusehen, besuchen Sie: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (Ordner GTM3).

5.5 Erstes Vorheizen






Heizen Sie den leeren Ofen vor der ersten Inbetriebnahme auf.

Schritt 1	Entfernen Sie alle Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Ofen.
Schritt 2	Stellen Sie die Höchsttemperatur für die Funktion ein:  . Lass den Backofen für 1 Std laufen.
Schritt 3	Stellen Sie die Höchsttemperatur für die Funktion ein:  . Lass den Backofen für 15 Min laufen.
<p> Beim Vorheizen kann das Gerät Geruch und Rauch verströmen. Achten Sie darauf, dass der Raum gut belüftet ist.</p>	

5.6 Einstellung: Wasserhärte






Nachdem Sie den Ofen an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, müssen Sie den Wasserhärtegrad einstellen.

Verwenden Sie den Teststreifen oder kontaktieren Sie Ihr Wasserversorgungsunternehmen, um den Wasserhärtegrad zu erfahren.

			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
Halten Sie das Reagenzpapier 1 Sek. lang unter Wasser. Halten Sie das Reagenzpapier nicht unter fließendes Wasser.	Schütteln Sie überschüssiges Wasser vom Streifen ab.	Warten Sie 1 min und prüfen Sie die Wasserhärte anhand der Tabelle unten.	Stellen Sie die Wasserhärte ein: Menü / Einstellungen / Setup / Wasserhärte.
<p> Die Farben des Teststreifens ändern sich auch weiterhin noch. Überprüfen Sie die Wasserhärte nicht später als 1 min nach dem Test.</p>			
<p>Sie können den Wasserhärtegrad in folgendem Menü ändern: Einstellungen / Setup / Wasserhärte.</p>			

TÄGLICHER GEBRAUCH

Die Tabelle zeigt den Wasserhärtebereich (°dH) mit dem zugehörigen Kalkgehalt und der Wasserklassifizierung. Passen Sie die Wasserhärte entsprechend der Tabelle an.

Wasserhärte		Teststreifen	Kalkablagerung (mmol/l)	Kalkablagerung (mg/l)	Wasserklassifizierung
Grad	dH				
1	0 - 7	 	0 - 1.3	0 - 50	weich
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	mittelhart
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	hart
4	≥ 22		≥ 3,9	≥ 151	sehr hart

Wenn der Leitungswasserhärtegrad 4 oder höher ist, füllen Sie den Wassertank mit stillem Tafelwasser. Verwenden Sie Tafelwasser mit einem maximalen Kalkgehalt Ca^{2+} von 3,9 mmol/l oder 151 mg/l (prüfen Sie das Etikett auf der Flasche). Wenn Sie das Wasserenthärtersystem benutzen, achten Sie darauf, dass der Wasserhärtegrad zwischen 1 und 3 liegt. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie Tafelwasser, das in diesem Wasserhärtebereich liegt. Weitere Informationen zur Wasserhärte (°dH) Ihres Leitungswassers erfahren Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.


6. TÄGLICHER GEBRAUCH



WARNUNG!


Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

6.1 Einstellung: Ofenfunktionen


Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Wählen Sie eine Ofenfunktion aus. Im Display erscheinen die Standardofenfunktionen. Zur Anzeige weiterer Ofenfunktionen drücken Sie: ● ● ● .
Schritt 3	Drücken Sie: °C. Im Display erscheinen die Temperatureinstellungen. 

Schritt 4	Bewegen Sie Ihren Finger auf der Einstellskala, um die Temperatur einzustellen.
Schritt 5	Drücken Sie: OK.
Schritt 6	Drücken Sie: START . KT-Sensor – Sie können das Speisethermometer jederzeit vor oder während des Garvorgangs einstecken.
STOP – Drücken, um die Ofenfunktion auszuschalten.	
Schritt 7	Schalten Sie den Ofen aus.

6.2 Einstellung: Dampffunktion

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Drücken Sie  . Stellen Sie die Dampffunktion ein.
Schritt 3	Drücken Sie: °C. Im Display erscheinen die Temperatureinstellungen.
Schritt 4	Stellen Sie die Temperatur ein.
Schritt 5	Drücken Sie: OK.
Schritt 6	Drücken Sie auf den Deckel des Wassertanks, um ihn zu öffnen.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Schritt 7	<p>Füllen Sie den Wassertank bis zur Höchstgrenze mit Wasser (etwa 950 ml Wasser), bis ein Signal ertönt oder das Display folgende Meldung anzeigt. Füllen Sie den Wassertank nur bis zum maximalen Fassungsvermögen. Ansonsten besteht das Risiko eines Wasseraustritts oder -überlaufs und der Beschädigung von Einrichtungsgegenständen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p> WARNUNG! Verwenden Sie nur kaltes Leitungswasser. Verwenden Sie kein gefiltertes (entmineralisiertes) oder destilliertes Wasser. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten. Füllen Sie keine brennbaren oder alkoholischen Flüssigkeiten in den Wassertank.</p></div>
Schritt 8	<p>Drücken Sie den Wassertank in seine ursprüngliche Position.</p>
Schritt 9	<p>Drücken Sie: START . Nach ca. 2 Minuten wird Dampf sichtbar. Sobald der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat, ertönt der Signalton.</p>
Schritt 10	<p>Sobald der Wassertank leer ist, ertönt der Signalton. Befüllen Sie den Wassertank neu. Der Signalton ertönt am Ende der Garzeit.</p>
Schritt 11	<p>Schalten Sie den Ofen aus.</p>
Schritt 12	<p>Leeren Sie den Wassertank nach Abschluss des Garens. Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Entleeren des Wassertanks.</p>
Schritt 13	<p>Restwasser kann sich im Garraum niederschlagen. Öffnen Sie nach dem Garen vorsichtig die Ofentür. Trocknen Sie den Garraum nach Abkühlen des Ofens mit einem weichen Tuch.</p>

6.3 Einstellung: VarioGuide

Für jedes Gericht in diesem Untermenü wird eine Funktion und Temperatur empfohlen. Sie können die Zeit und Temperatur einstellen.



Einige der Gerichte können Sie auch mit folgender Funktion zubereiten:

- Gewichtsautomatik
- KT-Sensor

Den Garzustand, zu dem das Gericht zubereitet werden soll:







- Blutig oder Weniger
- Mittel
- Well Done (Durch) oder Mehr

Schritt 1	<p>Schalten Sie den Backofen ein.</p>
------------------	---------------------------------------


Schritt 2	Drücken Sie:  .
Schritt 3	Drücken Sie:  . Öffnen Sie: VarioGuide.
Schritt 4	Wählen Sie ein Gericht oder eine Speiseart.
Schritt 5	Drücken Sie: START.

6.4 Ofenfunktionen








STANDARDFUNKTIONEN



Backofenfunktion	Anwendung
 Grill	Zum Grillieren von dünnen Speisen und zum Toasten von Brot.
 Heissluftgrillen	Zum Braten grosser Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Einschubebene. Zum Gratinieren und Bräunen.
 Heissluft	Zum Backen und Braten auf drei Einschubebenen und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 bis 40° C niedrigere Backofentemperatur ein als bei Ober-/Unterhitze.
 Tiefkühlgerichte	Damit Fertiggerichte (z. B. Pommes Frites, Kartoffelwedges und Frühlingsrollen) schön knusprig werden.
 Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
 Pizzastufe	Zubereiten von Pizza. Für intensives Bräunen und einen knusprigen Boden.

TÄGLICHER GEBRAUCH




Backofenfunktion	Anwendung
 Unterhitze	Kuchen mit knusprigen Böden backen und Lebensmittel konservieren.

SONDERFUNKTIONEN

Backofenfunktion	Anwendung
 Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse (z. B. Gurken).
 Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten, Gemüse und Pilzen.
 Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren.
 Auftauen	Auftauen von Speisen (Gemüse und Früchte). Die Auftauzeit hängt von der Menge und der Grösse der Tiefkühlgerichte ab.
 Überbacken	Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Zum Gratinieren und Bräunen.
 Niedertemperatur-Garen	Zum Zubereiten von zarten und saftigen Braten.
 Warmhalten	Zum Warmhalten von Speisen.

Backofenfunktion	Anwendung
 Feuchte Umluft	<p>Diese Funktion dient dem Energiesparen beim Kochen. Bei Verwendung dieser Funktion kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Restwärme wird genutzt. Die Heizleistung kann reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel «Täglicher Gebrauch», Hinweise zu: Feuchte Umluft.</p>
 Gärstufe	<p>Zur Beschleunigung des Aufgehens von Hefeteig. Verhindert das Austrocknen der Teigoberfläche und hält den Teig elastisch.</p>

DAMPFFUNKTIONEN

Backofenfunktion	Anwendung
 Feuchtigkeit, niedrig	<p>Diese Funktion ist geeignet für Fleisch, Geflügel, Ofengerichte und Auflauf. Durch die Kombination von Dampf und Hitze wird Fleisch zart und saftig und erhält eine knusprige Oberfläche.</p>
 Regenerieren	<p>Dies stellt eine sanfte und gleichmässige Wärme bereit und belebt den Geschmack sowie das Aroma der Speisen, als ob sie frisch zubereitet wären. Diese Funktion dient dazu, Gerichte direkt im Teller aufzuwärmen. Du kannst mehr als einen Teller gleichzeitig aufwärmen, indem du verschiedene Einschubebenen benutzt.</p>
 Brot backen	<p>Verwenden Sie diese Funktion, um beim Backen von Brot und Brötchen professionelle Ergebnisse zu erhalten: knusprig, braun und mit glänzender Kruste.</p>

6.5 Hinweise für: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde verwendet, um der Energieeffizienzklasse und den Ökodesign-Anforderungen (in Übereinstimmung mit EU 65/2014 und EU 66/2014) zu entsprechen. Prüfungen nach: IEC/EN 60350-1.

Die Ofentür muss beim Garen geschlossen werden, damit die Funktion nicht unterbrochen wird und der Ofen möglichst energiesparend funktioniert.



Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Ofenbeleuchtung nach 30 s automatisch aus.

Anweisungen zum Garen finden Sie im Kapitel «Hinweise und Tipps», Feuchte Umluft. Allgemeine Hinweise zum Energiesparen finden Sie im Kapitel «Energie-Effizienz», Energiesparen.



7. UHRFUNKTIONEN


7.1 Beschreibung der Uhrfunktionen



Uhrfunktion	Anwendung
Garzeit	Zum Einstellen der Gardauer. Maximal 23 Std. 59 Min.
Startbedingungen	Zum Einstellen, wann der Timer zu zählen beginnt.
Optionen nach Ablauf	Zum Einstellen, was nach Ablauf des Timers geschehen soll.
Verzögerter Start	Zum Verzögern von Start und/oder Ende des Garvorgangs.
Zeitverlängerung	Zum Verlängern der Garzeit.
Erinnerung	Zum Einstellen eines Countdowns. Höchstens 23 Std. 59 Min. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.


Startbedingungen	Kommentar
-	Der Timer startet, wenn Sie ihn einschalten.
	Der Timer startet nach dem Schliessen der Tür.
→	Der Timer startet, wenn der Garvorgang beginnt.
	Der Timer startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht.

7.2 Einstellung: Uhrfunktionen

Einstellen der Uhr	
Schritt 1	Drücken Sie: 
Schritt 2	Drücken Sie: Einstellungen / Setup / Uhrzeit.
Schritt 3	Wischen und drücken zum Einstellen der Uhr. Drücken Sie: OK oder 

Einstellen der Gardauer	
Schritt 1	Stellen Sie eine Ofenfunktion und die Temperatur ein.
Schritt 2	Drücken Sie:  .
Schritt 3	Wischen und drücken zum Einstellen der Uhr. Drücken Sie: OK . Der Timer beginnt sofort mit dem Rückwärtszählen.


Wählen der Start-/Endeoption des Garvorgangs	
Schritt 1	Stellen Sie eine Ofenfunktion und die Temperatur ein.
Schritt 2	Drücken Sie:  .
Schritt 3	Drücken Sie: ● ● ● .
Schritt 4	Drücken Sie: Startbedingungen / Optionen nach Ablauf.
Schritt 5	Wählen Sie die bevorzugten: Startbedingungen / Optionen nach Ablauf.
Schritt 6	Drücken Sie: OK oder  .

Verzögerung von Start und Ende des Garvorgangs	
Schritt 1	Drücken Sie:  .
Schritt 2	Wischen und drücken zum Einstellen der Uhr. Drücken Sie: OK .

Verzögerung von Start ohne Einstellung des Endes des Garvorgangs	
Schritt 1	Wählen Sie eine Ofenfunktion und stellen Sie die Temperatur ein.

UHRFUNKTIONEN

Verzögerung von Start ohne Einstellung des Endes des Garvorgangs

Schritt 2	Drücken Sie:  .
Schritt 3	Drücken Sie: ● ● ● .
Schritt 4	Drücken Sie: Verzögerter Start.
Schritt 5	Wählen Sie den Wert. Drücken Sie: OK.


Einstellen der Verlängerung

Wenn 10 % der Gardauer verbleiben, und Speise nicht fertig zu sein scheint, können Sie die Garzeit verlängern. Sie können auch die Ofenfunktion ändern.

Schritt 1	Drücken Sie auf das gewünschte Zeitsymbol, um die Gardauer zu verlängern.
Schritt 2	Sie können auch die zu ändernde Ofenfunktion auswählen.

Was ist, wenn es besser ist, die zusätzliche Zeit zu ändern?

Es ist möglich die zusätzliche Zeit zurückzusetzen.

Schritt 1	Drücken Sie:  .
Schritt 2	Wählen Sie den Wert auf der Einstellskala oder drücken Sie das Symbol der gewünschten Zeit, um die Zeit einzustellen.
Schritt 3	Drücken Sie: OK.

Ändern der Timereinstellungen

Schritt 1	Wählen Sie den Wert auf der Einstellskala oder drücken Sie auf den Wert der gewünschten Zeit, um den Timerwert zu ändern.
Schritt 2	Drücken Sie: OK.

Ändern der Timereinstellungen

Sie können die eingestellte Zeit jederzeit während des Garvorgangs ändern.

8. VERWENDEN DES ZUBEHÖRS



WARNUNG!


Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

8.1 Einsetzen der Zubehöreile

Eine kleine Kerbe oben sorgt für mehr Sicherheit. Die Kerben verhindern auch ein Umkippen. Der hohe Rand um den Rost verhindert das Abrutschen von Kochgeschirr.


Gitterrost:

Schieben Sie den Gitterrost zwischen die Führungsstäbe des Einhängegitters, mit den Füßen nach unten zeigend.



Backblech / tiefes Kuchenblech:

Schieben Sie das Blech zwischen die Führungsstäbe der Einhängegitter.



8.2 KT-Sensor

KT-Sensor – misst die Temperatur in der Speise. Sie können es mit jeder Ofenfunktion benutzen.

Es können zwei Temperaturen eingestellt werden:



Die Ofentemperatur: mindestens 120 °C.



Die Kerntemperatur.



VERWENDEN DES ZUBEHÖRS




Für optimale Garergebnisse:

Die Zutaten sollten Raumtemperatur haben.	Benutzen Sie ihn für keinen anderen Zweck.	Er muss während des Garens in der Speise verbleiben.
---	--	--

Der Ofen berechnet das voraussichtliche Ende des Garvorgangs. Es ist abhängig von der Menge des Garguts, der eingestellten Ofenfunktion und der Temperatur.

8.3 Benutzung: KT-Sensor


Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.	
Schritt 2	Stellen Sie die Ofenfunktion und, falls notwendig, die Ofentemperatur ein.	
Schritt 3	Einstecken: KT-Sensor.	
Fleisch, Geflügel und Fisch	Auflauf	
Stecken Sie die Spitze des KT-Sensor in die Mitte des Fleischstücks oder Fisches, möglichst im dicksten Teil. Achten Sie darauf, dass sich mindestens 3/4 des KT-Sensor in der Speise befinden.	Stecken Sie die Spitze des KT-Sensor genau in die Mitte des Auflaufs. Das KT-Sensor muss während des Backvorgangs gestützt werden. Verwenden Sie hierzu eine feste Zutat. Verwenden Sie den Rand der Backform zum Abstützen des Silikongriffs des KT-Sensor. Die Spitze des KT-Sensor darf den Boden der Auflaufform nicht berühren.	
		
Schritt 4	Stecken Sie den Stecker des KT-Sensor in die Buchse an der Vorderseite des Ofens. Im Display wird die aktuelle Temperatur des KT-Sensor angezeigt.	



Schritt 5	 – Zum Einstellen der Kerntemperatur drücken.
Schritt 6	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● – Zum Einstellen der gewünschten Option drücken: • Alarmton – sobald das Gericht die Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton. • Alarmton und Stoppen des Ofens – sobald das Gericht die Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und der Ofen stoppt. • Nur Anzeige der Temperatur – im Display wird die aktuelle Kerntemperatur angezeigt.
Schritt 7	Wählen Sie die Option und drücken Sie: OK oder  .
Schritt 8	Drücken Sie: START . Sobald das Gericht die eingestellte Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton. Sie können wählen, ob Sie mit dem Garen aufhören oder weitergaren möchten, um sicherzustellen, dass das Gericht gut durch ist.
Schritt 9	Ziehen Sie den Stecker des KT-Sensor aus der Buchse heraus und nehmen Sie die Speise aus dem Ofen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr, da das KT-Sensor heiss wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker ziehen und das Thermometer aus dem Gargut nehmen.</p> </div>

9. ZUSATZFUNKTIONEN

9.1 Speichern: Favoriten



Sie können Ihre bevorzugten Einstellungen, wie die Ofenfunktion, Gardauer, Temperatur oder die Reinigungsfunktion speichern. Sie können 3 bevorzugte Einstellungen speichern.

Schritt 1	Schalten Sie das Gerät ein.
Schritt 2	Wählen Sie die bevorzugte Einstellung.
Schritt 3	Drücken Sie:  . Wählen Sie: Favoriten.
Schritt 4	Wählen Sie: Aktuelle Einstellungen speichern.

Schritt 5	Drücken Sie + , um die Einstellung zu der folgenden Liste hinzuzufügen: Favoriten. Drücken Sie OK .
<p> – Drücken, um die Einstellung zurückzusetzen.</p> <p> – Drücken, um die Einstellung abzubrechen.</p>	

9.2 Abschaltautomatik

Der Ofen wird aus Sicherheitsgründen nach einiger Zeit ausgeschaltet, wenn eine Ofenfunktion eingeschaltet ist und Sie die Einstellungen nicht ändern.

 (°C)	 (Std.)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 °C – Höchsttemperatur	3

Die Abschaltautomatik funktioniert nicht mit den folgenden Funktionen: Backofenbeleuchtung, KT-Sensor, Ende, Niedertemperatur-Garen.

9.3 Kühlgebläse

Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird das Kühlgebläse automatisch eingeschaltet, um die Geräteoberflächen zu kühlen. Nach dem Abschalten des Geräts läuft das Kühlgebläse weiter, bis das Gerät abgekühlt ist.

10. RATSCHLÄGE UND TIPPS

10.1 Empfehlungen zum Garen



Die Temperaturen und Garzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig vom Rezept und der Qualität und Menge der verwendeten Zutaten.

Ihr Gerät backt oder brät unter Umständen anders als Ihr früheres Gerät. In den folgenden Hinweisen werden empfohlene Einstellungswerte von Temperatur, Gardauer und Einschubebene für spezifische Speisentypen aufgeführt.




Wenn Sie die Einstellungen für ein bestimmtes Rezept nicht finden können, suchen Sie nach einem ähnlichen Rezept.

Weitere Empfehlungen finden Sie in den Gartabellen auf unserer Website. Um die Kochtipps zu finden, überprüfen Sie die PNC-Nummer auf dem Typenschild, das sich am vorderen Rahmen des Geräts befindet.

10.2 Feuchte Umluft







Nutzen Sie die erste Einschubebene

	 (°C)	 (Min.)
Nudel-Auflauf	200 - 220	45 - 60
Kartoffelgratin	180 - 200	70 - 85
Moussaka	180 - 200	75 - 90
Lasagne, frisch	180 - 200	70 - 90
Cannelloni	180 - 200	65 - 80
Brotpudding	190 - 200	55 - 70
Milchreis	180 - 200	55 - 70
Apfelkuchen aus Biskuitteig (runde Kuchenform)	160 - 170	70 - 80
Weissbrot	200 - 210	55 - 70

10.3 Feuchte Umluft - empfohlenes Zubehör



Verwenden Sie dunkle und nicht reflektierende Formen und Behälter. Diese nehmen die Wärme besser auf als helle und reflektierende Behälter.

			
Pizzapfanne	Auflaufform	Ramekins	Tortenbodenform
Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser	Dunkel, nicht reflektierend 26 cm Durchmesser	Keramik 8 cm Durchmesser, 5 cm hoch	Dunkel, nicht reflektierend 28 cm Durchmesser






10.4 Gartabellen für Prüfinstitute






Informationen für Testeinrichtungen

Prüfungen nach IEC 60350-1.
Verwenden der Funktion: Grill.
Nutzen Sie die dritte Einschubebene.
Heizen Sie den leeren Backofen vor.
Grillen Sie bei Höchstemtemperatureinstellung.

	 Min	
	Erste Seite	Zweite Seite
Frikadellen	9 - 13	8 - 10
Toast	2.5 - 3.5	2.5 - 3.5





Backen auf einer Einschubebene. Backen in Formen

		 °C	 Min	
Apfeltorte, 2 Formen à Ø 20 cm	Ober-/Unterhitze	180	60 - 75	1

		 °C	 Min	
Apfeltorte, 2 Formen à Ø 20 cm	Heissluft	160	65 - 75	1
Apfeltorte	Pizzastufe	150 - 170	50 - 60	1
Biskuitkuchen (fettfrei)	Ober-/Unterhitze	160	45 - 50	1
Biskuitkuchen (fettfrei)	Heissluft	150	45 - 50	1

Backen auf einer Einschubebene. Plätzchen

Nutzen Sie die zweite Einschubebene.

		 °C	 Min
Törtchen, 20 pro Blech, heizen Sie den leeren Backofen vor	Ober-/Unterhitze	160	20 - 35
Törtchen, 20 pro Blech, heizen Sie den leeren Backofen vor	Heissluft	150	20 - 35
Buttergebäck	Ober-/Unterhitze	140	20 - 30
Buttergebäck	Heissluft	140	25 - 35




11. REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG!


Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

11.1 Hinweise zur Reinigung

 <p>Reinigungs- mittel</p>	Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts nur mit einem Mikrofasertuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
	Verwenden Sie eine Reinigungslösung zum Reinigen der Metalloberflächen.
	Beseitigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.
 <p>Alltäglicher Gebrauch</p>	Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch. Fettansammlungen oder andere Rückstände können einen Brand verursachen.
	Lassen Sie Speisen nicht länger als 20 Minuten im Gerät stehen. Trocknen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch nur mit einem Mikrofasertuch.
 <p>Zubehörteile</p>	Reinigen Sie das gesamte Zubehör nach jedem Gebrauch und lassen sie es trocknen. Verwenden Sie nur ein Mikrofasertuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Zubehör nicht in einem Geschirrspüler.
	Reinigen Sie das Antihafz Zubehör nicht mit aggressiven Mitteln oder scharfkantigen Gegenständen.

11.2 Entfernen der: Einhängegitter

Entfernen Sie zum Reinigen des Ofens die Einhängegitter.

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	
Schritt 2	Ziehen Sie die Einhängegitter vorsichtig nach oben aus der vorderen Aufhängung.	
Schritt 3	Ziehen Sie das vordere Ende der Einhängegitter von der Seitenwand ab.	
Schritt 4	Ziehen Sie die Träger aus der hinteren Entriegelung.	
Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.		

11.3 Benutzung: Pyrolytische Reinigung

Reinigen Sie den Ofen mit Pyrolytische Reinigung.



WARNUNG!

Es besteht ein Verbrennungsrisiko.



VORSICHT!

Befinden sich weitere Geräte in demselben Küchenmöbel, verwenden Sie diese nicht gleichzeitig mit dieser Funktion. Andernfalls kann der Ofen beschädigt werden.

Vor dem Pyrolytische Reinigung:

Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Bitte Zubehör entfernen.	Reinigen Sie den Backofenboden und die innere Türglasscheibe mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
---	--------------------------	---

Füllen Sie während der Reinigung kein Wasser in den Wassertank. Dadurch wird der Reinigungszyklus erneut gestartet.

Schritt 1	Schalten Sie den Backofen ein.
Schritt 2	Drücken Sie: Menü/Reinigung.
Schritt 3	Setzen Sie das Kuchenblech in die erste Einschubebene ein, um Wasser vom Wasserbehälter aufzufangen. OK – Drücken, um das Entleeren des Wassertanks zu starten.
Schritt 4	Wenn der Tank leer ist, entfernen Sie das Backblech und die Einhängegitter. Wischen Sie den Garraum und die innere Türglasscheibe mit einem weichen Tuch trocken. Drücken Sie: OK.
Schritt 5	Wählen Sie den Reinigungsmodus.

Option	Reinigungsmodus	Dauer
Pyrolytische Reinigung, kurz	Leichte Reinigung	1 h
Pyrolytische Reinigung, normal	Normale Reinigung	1 h 30 min
Pyrolytische Reinigung, intensiv	Gründliche Reinigung	2 h 30 min

REINIGUNG UND PFLEGE

i Wenn die Reinigung beginnt, ist die Beleuchtung ausgeschaltet und das Kühlgebläse läuft schneller.

STOP – Drücken, um die Reinigung vorzeitig abzubrechen.

Verwenden Sie den Ofen nicht, bevor das Türverriegelungssymbol im Display erlischt.

Nach Abschluss der Reinigung:

Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Reinigen Sie den Garraum mit einem weichen Tuch.	Beseitigen Sie Rückstände vom Boden des Garraums.
---	--	---

11.4 Erinnerungsfunktion Reinigen

Wenn die Erinnerungsmeldung erscheint, wird eine Reinigung empfohlen.

Verwenden Sie die Funktion: Pyrolytische Reinigung.

Sie können die Erinnerung in folgendem Menü ein- oder ausschalten: Setup.


11.5 Benutzung: Entkalkung


Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Bitte Zubehör entfernen.	Vergewissern Sie sich, dass die Wasserschublade leer ist.
---	--------------------------	---

Dauer des ersten Teils: ca. 100 Minuten


Schritt 1	Setzen Sie die tiefe Pfanne in die erste Einschubebene ein.
Schritt 2	Füllen Sie 250 ml Entkalker in den Wassertank.
Schritt 3	Füllen Sie die Wasserschublade dann bis zum Höchststand mit Wasser auf, bis das Signal ertönt oder im Display die Nachricht angezeigt wird.
Schritt 4	Wählen Sie: Menü / Reinigung.

Schritt 5	Schalten Sie die Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der erste Teil der Entkalkung beginnt.
Schritt 6	Leeren Sie nach Abschluss des ersten Schrittes die tiefe Pfanne und setzen Sie es wieder in die erste Einschubebene ein.
Dauer des ersten Schrittes: ca. 35 Minuten	
Schritt 7	Füllen Sie die Wasserschublade dann bis zum Höchststand mit Wasser auf, bis das Signal ertönt oder im Display die Nachricht angezeigt wird.
Schritt 8	Wenn die Funktion beendet ist, entfernen Sie das tiefe Kuchenblech.
Schritt 9	Bestätigen Sie auf dem Display (oder drücken Sie den Drehschalter), dass der Entkalkungsvorgang beendet ist.
 Die Backofenlampe ist ausgeschaltet, während die Funktion eingeschaltet ist.	

Wenn die Entkalkung endet:		
Schalten Sie den Ofen aus.	Trocknen Sie den Garraum nach Abkühlen des Ofens mit einem weichen Tuch.	Lassen Sie die Ofentür offen und warten Sie, bis der Garraum trocken ist.
 Wenn nach der Entkalkung noch Kalksteinreste im Ofen verbleiben, fordert die Anzeige zur Wiederholung des Vorgangs auf.		


11.6 Entkalkungserinnerung

Es gibt zwei Entkalkungserinnerungen, die Sie auffordern, den Ofen zu entkalken. Sie können die Entkalkungserinnerung nicht ausschalten.

Typ	Beschreibung
Soft-Erinnerung	Empfiehl Ihnen, den Ofen zu entkalken.
Harte Erinnerung	Schreibt Ihnen vor, den Ofen zu entkalken. Wenn Sie den Ofen bei eingeschalteter harter Erinnerung nicht entkalken, sind die Dampffunktionen deaktiviert.
 Diese Erinnerungen werden jedes Mal aktiviert, wenn Sie den Ofen ausschalten.	

11.7 Benutzung: Spülen

Bevor Sie beginnen:	
Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Bitte Zubehör entfernen.

Schritt 1	Setzen Sie die tiefe Pfanne in die erste Einschubebene ein.
Schritt 2	Füllen Sie die Wasserschublade bis zur Höchstgrenze mit Wasser, bis ein Signal ertönt oder das Display folgende Meldung anzeigt.
Schritt 3	Wählen Sie: Menü / Reinigung / Spülen. Dauer: ca. 30 Minuten
Schritt 4	Schalten Sie die Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Schritt 5	Wenn die Funktion beendet ist, entfernen Sie das tiefe Kuchenblech.
 Die Backofenlampe ist ausgeschaltet, während die Funktion eingeschaltet ist.	

11.8 Erinnerung an die Trocknung

Nach dem Dampfgaren erscheint im Display eine Aufforderung zum Trocknen des Ofens. Drücken Sie JA, um den Ofen zu trocknen.

11.9 Benutzung: Trocknen

Verwenden Sie sie nach dem Dampfgaren oder einer Dampfreinigung zum Trocknen des Garraums.


Schritt 1	Vergewissern Sie sich, dass der Ofen abgekühlt ist.
Schritt 2	Bitte Zubehör entfernen.
Schritt 3	Wählen Sie das Menü aus: Reinigung / Trocknen.
Schritt 4	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

11.10 Benutzung: Entleeren des Wassertanks

Verwenden Sie diese Funktion nach dem Dampfaren, um das Restwasser aus dem Wassertank zu entfernen.

Bevor Sie beginnen:	
Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist.	Bitte Zubehör entfernen.

Schritt 1	Setzen Sie die tiefe Pfanne in die erste Einschubebene ein.
Schritt 2	Wählen Sie: Menü / Reinigung / Entleeren des Wassertanks. Dauer: 6 Min.
Schritt 3	Schalten Sie die Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Schritt 4	Wenn die Funktion beendet ist, entfernen Sie das tiefe Kuchenblech.

 Die Backofenlampe ist ausgeschaltet, während die Funktion eingeschaltet ist.

11.11 Aus- und Einbau: Tür

Die Tür und die inneren Glasscheiben können zur Reinigung ausgebaut werden. Die Anzahl Glasscheiben unterscheidet sich von anderen Modellen.




WARNUNG!

Die Tür ist schwer.





VORSICHT!

Geben Sie bei der Handhabung der Glasscheiben vorsichtig vor, insbesondere an den Kanten der Frontscheibe. Das Glas kann brechen.

Schritt 1	Öffnen Sie die Tür vollständig.	
Schritt 2	Heben Sie die Klemmhebel (A) an beiden Türscharnieren an und drücken Sie auf sie.	

REINIGUNG UND PFLEGE

Schritt 3	Schliessen Sie die Backofentür bis zur ersten Öffnungsstellung (Winkel ca. 70°). Fassen Sie die Tür auf beiden Seiten und ziehen Sie sie schräg nach oben vom Ofen weg. Legen Sie die Tür mit der Aussenseite nach unten auf ein weiches Tuch und eine stabile Fläche.	
Schritt 4	Fassen Sie die Türabdeckung (B) an der Oberkante der Tür an beiden Seiten an. Drücken Sie sie nach innen, um den Klippverschluss zu lösen.	
Schritt 5	Ziehen Sie die Türabdeckung nach vorne, um sie abzunehmen.	
Schritt 6	Fassen Sie die Glasscheiben der Tür nacheinander am oberen Rand an und ziehen Sie sie nach oben aus der Führung.	
Schritt 7	Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Seife. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab. Reinigen Sie die Glasscheiben nicht im Geschirrspüler.	
Schritt 8	Führen Sie nach der Reinigung die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.	
Schritt 9	Setzen Sie zuerst die kleinere Scheibe ein, dann die grössere Scheibe und die Tür.	

11.12 Wie ersetzt man: Lampe


	WARNUNG! Stromschlaggefahr. Die Lampe kann heiss sein.
--	---

Bevor Sie die Lampe austauschen:		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3


Bevor Sie die Lampe austauschen:

Schalten Sie den Ofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist.	Trennen Sie den Ofen von der Stromversorgung.	Legen Sie ein Tuch auf den Garraumboden.
---	---	--

Obere Lampe

Schritt 1	Drehen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie sie ab.	
Schritt 2	Entfernen Sie den Metallring und reinigen Sie die Glasabdeckung.	
Schritt 3	Ersetzen Sie die Lampe durch eine bis 300 °C hitzebeständige Halogenlampe mit 230 V und 40 W.	
Schritt 4	Stecken Sie den Metallring auf die Glasabdeckung und montieren Sie ihn.	

Seitliche Lampe

Schritt 1	Nehmen Sie das linke Einhängegerät heraus, um Zugang zur Lampe zu erhalten.	
Schritt 2	Verwenden Sie einen schmalen, stumpfen Gegenstand (z. B. einen Teelöffel), um die Glasabdeckung zu entfernen.	
Schritt 3	Säubern Sie die Glasabdeckung.	
Schritt 4	Ersetzen Sie die Lampe durch eine bis 300 °C hitzebeständige Halogenlampe mit 230 V und 25 W.	
Schritt 5	Setzen Sie die Glasabdeckung wieder ein.	
Schritt 6	Montieren Sie das linke Einhängegerät.	

12. FEHLERSUCHE



WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

12.1 Was tun, wenn ...



Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder heizt nicht auf



Mögliche Ursache



Beseitigung

Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäss an eine Stromversorgung angeschlossen.

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäss an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Die Uhr ist nicht eingestellt.

Stellen Sie die Uhr ein, Einzelheiten finden Sie unter Uhrfunktionen Kapitel „Einstellung“: Uhrfunktionen.

Die Tür ist nicht ordnungsgemäss geschlossen.

Schliessen Sie die Tür vollständig.

Die Sicherung ist durchgebrannt.

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Das Gerät Kindersicherung ist eingeschaltet.

Siehe Kapitel «Menü», Untermenü von: Optionen.



Komponenten



Beschreibung






Beseitigung

Die Lampe ist durchgebrannt.



Ersetzen Sie die Lampe. Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel «Reinigung und Pflege», Ersetzen: Lampe.

Ein Stromausfall hat die Reinigung unterbrochen. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn Sie durch einen Stromausfall unterbrochen wurde.



 Probleme mit dem Wi-Fi-Signal	
 Mögliche Ursache	 Beseitigung
Probleme mit dem Wi-Fi-Signal.	Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie Ihr drahtloses Netzwerk und Ihren Router. Starten Sie den Router neu.
Neuer Router installiert oder geänderte Router-konfiguration.	Um das Gerät und das Mobilgerät erneut zu konfigurieren, lesen Sie das Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
Das Wi-Fi-Signal ist schwach.	Stellen Sie den Router so nah wie möglich an das Gerät.
Das Funksignal wird durch ein anderes Mikrowellengerät in der Nähe des Geräts gestört.	Schalten Sie das Mikrowellengerät aus. Vermeiden Sie die gleichzeitige Nutzung des Mikrowellengeräts und der Fernbedienung des Geräts. Mikrowellen unterbrechen das Wi-Fi-Signal.

12.2 Vorgehensweise bei: Fehlercodes



Im Falle eines Softwarefehlers zeigt das Display eine Fehlermeldung an.
Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit Störungen, die Sie selbst beheben können.

 Code und Beschreibung	 Beseitigung
C2 – der KT-Sensor befindet sich während (...) im Garraum Pyrolytische Reinigung.	Nehmen Sie das heraus KT-Sensor.
C3 – Die Tür ist während der nicht vollständig geschlossen Pyrolytische Reinigung.	Schliessen Sie die Tür.
F111 – KT-Sensor ist nicht richtig in die Buchse eingesteckt.	Vollständig einstecken KT-Sensor in die Buchse.
F240, F439 – Die Sensorfelder des Displays funktionieren nicht einwandfrei.	Reinigen Sie die Displayoberfläche. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz auf den Sensorfeldern befindet.

FEHLERSUCHE

 Code und Beschreibung	 Beseitigung
F601 – Es gibt ein Problem mit dem Wi-Fi Signal.	Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Siehe Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
F604 – Die erste Verbindung mit Wi-Fi ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. Siehe Kapitel «Vor der ersten Inbetriebnahme», Drahtlose Verbindung.
F908 – Das Gerätesystem kann sich nicht mit dem Bedienfeld verbinden.	Schalten sie das Gerät ein und aus.

Wenn eine dieser Fehlermeldungen weiterhin auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass ein fehlerhaftes Untersystem möglicherweise deaktiviert wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder den autorisierten Kundendienst. Tritt einer dieser Fehler auf, funktionieren die restlichen Gerätefunktionen wie gewohnt weiter.

 Code und Beschreibung	 Beseitigung
F602, F603 – Wi-Fi ist nicht verfügbar.	Schalten sie das Gerät ein und aus.

12.3 Servicedaten

Wenn Sie selbst keine Lösung für das Problem finden, kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die erforderlichen Daten für den Kundendienst sind auf dem Typenschild zu finden. Das Typenschild befindet sich auf der vorderen Rahmen des Garraums. Das Typenschild darf nicht vom Garraum entfernt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Daten hier einzutragen:	
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)

13. ENERGIEEFFIZIENZ

13.1 Produktinformationen und Produktinformationsblatt nach der europäischen Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung

Name des Lieferanten	Electrolux	
Modell-Kennzeichnung	EB4PL80QCN 944066973 EB4PL80QSP 944066974	
Energieeffizienzindex	61.6	
Energieeffizienzklasse	A++	
Energieverbrauch bei einer Standardlast, konventioneller Betrieb	0.89 kWh/Programm	
Energieverbrauch bei Standardbeladung, forcierte Heissluft	0.45 kWh/Programm	
Anzahl der Hohlräume	1	
Wärmequelle	Elektrizität	
Volumen	43 l	
Backofentyp	Eingebauter Backofen	
Gewicht	EB4PL80QCN	35.7 kg
	EB4PL80QSP	35.6 kg

IEC/EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

13.2 Energie sparen



Das Gerät verfügt über Funktionen, mit deren Hilfe Sie beim Kochen Energie sparen können.

Achten Sie darauf, dass die Gerätetür bei Betrieb des Geräts ordnungsgemäss geschlossen ist. Öffnen Sie während des Garens die Gerätetür nicht zu häufig. Halten Sie die Türdichtung sauber und achten Sie darauf, dass sie sicher sitzt.

Verwenden Sie Metallgeschirr, um mehr Energie zu sparen.

Wenn möglich, das Gerät vor dem Garen nicht vorheizen.

Backen Sie in möglichst kurzen Abständen, wenn Sie einige Gerichte gleichzeitig zubereiten.

MENÜSTRUKTUR

Garen mit Heissluft

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Ofenfunktionen mit Heissluft, um Energie zu sparen.

Restwärme

Bei Aktivieren eines Programmes mit Auswahl Dauer sowie einer längeren Garzeit als 30 Min. schalten sich die Heizelemente bei einigen Gerätefunktionen automatisch früher aus.

Der Ventilator und die Lampe bleiben weiterhin eingeschaltet. Das Display zeigt die Restwärme an, sobald Sie das Gerät ausschalten. Sie können die Restwärme zum Warmhalten der Speisen benutzen.

Wenn die Garzeit länger als 30 Min. ist, reduzieren Sie die Gerätetemperatur vor Ende des Garvorgangs auf mindestens 3–10 Min. Die Restwärme im Gerät gart die Speisen weiter. Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen.

Warmhalten von Speisen

Wählen Sie die niedrigste Temperatureinstellung, um die Restwärme zum Warmhalten von Speisen zu nutzen. Die Restwärmeanzeige oder Temperatur erscheint auf dem Display.

Garen mit ausgeschalteter Backofenbeleuchtung

Schalten Sie die Beleuchtung während des Garens aus. Schalten Sie sie nur bei Bedarf ein.

Feuchte Umluft

Funktion dient zum Energiesparen beim Kochen.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird die Backofenlampe nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Sie können die Backofenbeleuchtung wieder einschalten, aber dadurch werden die erwarteten Energieeinsparungen reduziert.

Standby-Modus

Nach 2 Min. wechselt das Display in den Standby-Modus.

14. MENÜSTRUKTUR

14.1 Menü

Menüpunkt		Anwendung
Favoriten		Liste der bevorzugten Einstellungen.
VarioGuide		Liste der automatischen Programme.
Reinigung		Liste der Reinigungsprogramme.
Optionen		Einstellen der Gerätekonfiguration.
Einstellungen	Verbindungen	Einstellen der Netzwerkkonfiguration.
	Setup	Einstellen der Gerätekonfiguration.
	Service	Zeigt die Softwareversion und die Konfiguration an.

14.2 Untermenü für: Reinigung

Untermenü	Anwendung
Entkalkung	Verfahren zum Reinigen des Dampferzeugungskreislaufs von Kalksteinrückständen.
Spülen	Verfahren zum Spülen und Reinigen des Dampferzeugungskreislaufs nach häufigem Gebrauch der Dampfgarfunktionen.
Entleeren des Wassertanks	Programm zum Entleeren des Restwassers aus dem Wassertank nach Verwendung der Dampffunktionen.
Pyrolytische Reinigung, kurz	Dauer: 1 h.
Pyrolytische Reinigung, normal	Dauer: 1 h 30 min.
Pyrolytische Reinigung, intensiv	Dauer: 2 h 30 min.
Erinnerungsfunktion Reinigen	Erinnert Sie daran, wenn der Backofen gereinigt werden muss.

14.3 Untermenü für: Optionen

Untermenü	Anwendung
Backofenbeleuchtung	Schaltet die Beleuchtung ein und aus.
Lichttaste sichtbar	Das Lampensymbol erscheint auf dem Bildschirm.
Kindersicherung	Verhindert das versehentliche Einschalten des Geräts. Wenn die Option aktiviert ist, Kindersicherung erscheint der Text auf dem Display, wenn Sie das Gerät einschalten. Um das Gerät verwenden zu können, wählen Sie die Buchstaben des Codes in alphabetischer Reihenfolge. Wenn die Option aktiviert und das Gerät ausgeschaltet ist, ist die Tür des Geräts verriegelt.
Schnellaufheizung	Verkürzt die Aufheizzeit. Dies ist nur für einige Gerätefunktionen verfügbar.

Untermenü	Anwendung
Heat + Hold	Hält zubereitete Speisen 30 Minuten lang nach Abschluss des Garens warm. Wenn diese Funktion aktiv ist, erscheint die Meldung «Warmhalten gestartet» im Display. Sie nur für einige Ofenfunktionen verfügbar, und wenn die Dauer eingestellt ist.

14.4 Untermenü für: Verbindungen

Untermenü	Beschreibung
Wi-Fi	Ein- und Ausschalten von: Wi-Fi.
Fernsteuerung	Ein- und Ausschalten der Fernbedienung. Diese Option ist nur sichtbar nach dem Einschalten von: Wi-Fi.
Netzwerk	Überprüfen des Netzwerkstatus und der Signalstärke von: Wi-Fi.
Automatische Fernbedienung	Zum automatischen Start des Fernbetriebs nach Drücken von START. Diese Option ist nur sichtbar nach dem Einschalten von: Wi-Fi.
Netzwerk ignorieren	Zum Deaktivieren der automatischen Verbindung des aktuellen Netzwerks mit dem Gerät.

14.5 Untermenü für: Setup

Untermenü	Beschreibung
Sprache	Legt die Sprache des Geräts fest.
Uhrzeit	Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.
Zeitanzeige	Schaltet die Uhr ein und aus.
Digitale Uhrzeitanzeige	Ändert das Format der angezeigten Uhrzeit.
Erinnerungsfunktion Reinigen	Schaltet die Erinnerungsfunktion ein und aus.

Untermenü	Beschreibung
Tastentöne	Schaltet die Töne der Sensorfelder ein und aus. Es ist nicht möglich, die Signaltöne zu deaktivieren für: ①, OP.
Alarmsignale	Schaltet Signaltöne ein und aus.
Lautstärke	Stellt die Lautstärke der Tastentöne und Signaltöne ein.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Displays ein.
Wasserhärte	Zum Einstellen der Wasserhärte.
Temperatureinheit	Stellt die Temperatureinheit auf °C oder °F ein.

14.6 Untermenü für: Service



Untermenü	Beschreibung
DEMO	Aktivierungs-/Deaktivierungscode: 2468
Lizenz	Informationen zu den Lizenzen.
Softwareversion	Informationen zur Softwareversion.
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
Alle Dialogfenster zurücksetzen	Zurückstellen aller Pop-ups auf die ursprünglichen Einstellungen.



15. ES IST GANZ EINFACH!




Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Sprache	Helligkeit	Lautstärke	Wasserhärte	Uhrzeit
---------	------------	------------	-------------	---------

ES IST GANZ EINFACH!

Inbetriebnahme des Geräts				
Schnellstart	Schalten Sie das Gerät ein und garen Sie mit der Standardtemperatur und -dauer der Funktion.	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
		Halten Sie:  .	 ... - Funktionen des Geräts einstellen.	Drücken Sie: START .
Schnelles Ausschalten	Sie können das Gerät jederzeit bei jedem Bildschirm oder jeder Meldung ausschalten.	① – Gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet.		


Beginnen Sie mit dem Garen					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6
① - Drücken, um das Gerät einzuschalten.	 ... - Wählen Sie die Funktion.	°C - Zum Öffnen der Temperatureinstellungen drücken.	 - Bewegen Sie Ihren Finger auf der Einstellskala, um die Temperatur einzustellen.	OK - durch Drücken bestätigen.	START - Zum Starten des Garvorgangs drücken.

Erfahren Sie, wie Sie schnell garen können				
Verwenden Sie die Automatikprogramme, um Gerichte schnell mit den Standardeinstellungen zuzubereiten:				
VarioGuide	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
	Drücken Sie:  .	Drücken Sie:  .	Drücken Sie:  VarioGuide.	Wählen Sie das Gericht.

Verwenden Sie die Schnellfunktionen zum Einstellen der Gardauer oder Ändern der Garfunktion		
Schnelle Timereinstellungen Verwenden Sie die am häufigsten verwendeten Timer-Einstellungen, indem Sie sie aus den Verknüpfungen wählen.	Schritt 1	Schritt 2
	Drücken Sie: ☹️	Wählen Sie den gewünschten Time-rwert.
10 % Finish Assist Nutzen Sie 10 % Finish Assist zum Verlängern der Gardauer oder Ändern der Garfunktion, wenn 10 % der Gardauer verbleiben.	+1 min +5 min +10 min – Zum Verlängern der Gardauer drücken Sie auf das gewünschte Zeitsymbol.	
	Ändern der Funktion: Drücken Sie auf die gewünschte Funktion: ☐ ☹️ ☺️ ...	

16. GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Préverenges	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern		
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		



Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Garantie Für jedes Produkt gewähren wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch Garantieschein, Faktura oder Verkaufsbeleg). Die Garantieleistung umfasst die Kosten für Material, Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und Betriebsvorschriften,

unsachgerechter Installation, sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung von Nicht-Original Teilen.

17. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit dem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?

Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern.

Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.erecycling.ch

www.electrolux.com/shop



867361044-G-292024

